

کلاک داخلی میکروکنترلر از نوع RC بوده و فقط مقادیر خاصی دارد. نمیتوان هر مقدار کلاک را از کلاک داخلی استفاده کرد. این مقادیر ، ۱ MHz ، ۲ MHz ، ۴ MHz و ۸ MHz می باشند. اگر به مقادیری غیر از این ها و یا به دقت خیلی زیاد نیاز باشد نمیتوانیم از کلاک داخلی استفاده کنیم.