

# Cámara HD

Manual de instrucciones

## Antes de utilizar

- Lea con atención este manual y los manuales del hardware compatible si los hubiera. Conserve el manual para futuras consultas.
- Asegúrese de mantener el software del sistema de su PlayStation®5 actualizado a la versión más reciente.

## Precauciones

### Seguridad

---

#### Lesiones en los niños pequeños

Mantenga este producto alejado de los niños pequeños, pues podrían dañarlo y causar un mal funcionamiento, tragarse pequeños fragmentos, enredarse con los cables o hacerse daño a sí mismos o a los demás accidentalmente.

#### Uso y manejo

---

- No deje que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en el producto.
- No toque el producto con las manos mojadas.
- No toque el producto durante una tormenta eléctrica.
- No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes.
- No pise ni ponga objetos encima del producto.

- No deje que ningún otro objeto de metal entre en contacto con los conectores.
- No toque la parte interior del conector ni introduzca objetos extraños.
- Si descubre polvo u objetos extraños en los conectores, límpielo utilizando un paño seco antes de conectarlos.
- No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.
- Evite un uso prolongado del producto. Tome descansos de 15 minutos cada hora de juego.

## Limpieza

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- No utilice insecticidas u otras sustancias volátiles.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños tratados químicamente.

## Condiciones de almacenamiento



- No exponga el producto a ambientes con una temperatura o humedad elevada, o a la luz solar directa durante su utilización, transporte y almacenamiento.
- No deje el producto en un vehículo con las ventanas cerradas, sobre todo cuando haga calor.
- Evite que el producto entre en contacto con polvo, humo o vapor.

## Conexión e instalación

Conecte la cámara al puerto USB Type-A trasero de su consola PS5™ y centre la cámara encima o delante del televisor.


### Colocación de la cámara sobre el televisor

Ajuste el soporte para evitar que la cámara se caiga.




## Colocación de la cámara delante del televisor

---



### Consejos

- Si su consola PS5 no reconoce la cámara, desconecte el cable de la cámara y vuelva a conectarlo. Si todavía no reconoce la cámara, apague la consola PS5 y vuelva a encenderla.
- Si se ensucian las lentes de la cámara, límpielas con un paño suave.
- Rote la cámara para ajustar el ángulo.



## Especificaciones

Potencia de entrada	5 V $\approx$ 300 mA
Dimensiones externas	Aprox. 100 × 41 × 75 mm (anchura × altura × profundidad)
Peso	Aprox. 192 g
Píxeles de vídeo	1920 × 1080 píxeles
Rango de la cámara	40 cm - $\infty$ /83,2 °
Longitud del cable	Aprox. 2 m
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 35 °C
País de producción	China

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## GARANTÍA

Este producto está cubierto por la garantía del fabricante durante 12 meses a partir de la fecha de compra.

Para obtener más información, consulte la garantía que encontrará dentro del embalaje de la consola PS5.

---

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.

Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

El representante autorizado para la expedición y tenencia de las Declaraciones de conformidad es Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

---




## Para clientes en Europa y Turquía.



La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes, significa que tales productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en UE, Turquía y cualquier otro país con sistema de separación de residuos. Para garantizar un tratamiento correcto de los residuos, deséchelos de acuerdo con las leyes o requisitos locales aplicables. Los desechos de productos eléctricos también pueden dejarse de forma gratuita en los distribuidores a la hora de comprar nuevos productos que sean del mismo tipo. Además, en los países de la UE, los distribuidores más importantes pueden aceptar los desechos de pequeños productos electrónicos de forma gratuita. Pregunte a su distribuidor local sobre si este servicio se encuentra disponible para los productos que desea desechar. De este modo ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.  
All rights reserved.