

```
esptool.py --chip esp8266 --port /dev/tty.usbserial-0001 erase_flash
```

```
esptool.py --chip esp8266 --port /dev/tty.usbserial-0001 --baud 460800  
write_flash -z 0x1000 ESP8266_GENERIC-20231005-v1.21.0.bin
```

```
esptool.py --port /dev/tty.usbserial-0001 --baud 460800 write_flash --  
flash_size=detect 0 ESP8266_GENERIC-20231005-v1.21.0.bin
```