


HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

1. Chuẩn bị.

Bước 1: Kỹ thuật đọc kỹ hướng dẫn kèm theo trong hộp sản phẩm.

Bước 2: Tiến hành cấp nguồn điện cho thiết bị để cấu hình trực tuyến.


Bước 3: Kiểm tra đèn led, đảm bảo đèn Power đã sáng đỏ, đèn GPS, 4G sáng màu xanh (hình 1).




Hình 1. Đèn Led hiển thị trên thiết bị


2. Tạo thông tin ban đầu để kích hoạt thiết bị.

3. Bước 1: Tải app 5GGPS trên CH Play AppStore và tiến hành cài đặt (hình 2).




Hình 2. App trên CH Play hoặc AppStore

Bước 2: Sử dụng app, bấm vào nút  trên màn hình đăng nhập. Lúc này các lựa chọn sẽ xuất hiện trên màn hình. Bấm chọn vào ‘Kích hoạt thiết bị’ (hình 3.1) để được đưa vào màn hình quét mã (hình 3.2).



Hình 3. Màn hình quét mã thiết bị

Bước 3: Quét mã QR trên thiết bị hoặc nhập mã thiết bị từ bàn phím.



Hình 4. Màn hình sau khi quét mã thành công

Bước 4: Sau khi quét mã thành công màn hình sẽ hiển thị toạ độ và vị trí hiện tại của thiết bị (*hình 4*) (**đảm bảo đèn Power đã sáng đỏ, đèn GPS, 4G sáng màu xanh như *hình 1***). Để kích hoạt thiết bị ta bấm vào nút ‘Kích hoạt ngay’, lúc này màn hình sẽ hiển thị yêu cầu nhập thông tin kích hoạt (*hình 5.1*).

04:59 92%
← Thông tin kích hoạt
@ Tên khách hàng
Tên tài khoản mới
Mật khẩu
Aa Biển số
Chọn loại phương tiện
Tốc độ tối đa km/h
Tải trọng Tấn
08935BB82A
Gửi yêu cầu kích hoạt

05:09 89%
Kích hoạt thành công!
Quay về trang đăng nhập


Hình 5. Phiếu yêu cầu thông tin kích hoạt

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, sau đó bấm vào nút ‘**Gửi yêu cầu kích hoạt**’. Khi các thông tin được nhập đầy đủ, hệ thống sẽ ghi nhận và tạo mới tài khoản cho thiết bị (*hình 5.2*).

Bước 6: Quay trở lại trang đăng nhập và sử dụng các dịch vụ, tính năng của app.

4. Cập nhật thông tin người lái.

Bước 1: Đăng nhập vào app, chọn mục danh sách người lái, chọn nút thêm lái xe (*hình 6*), điền thông tin theo form hướng dẫn. Kích vào nút ‘**Lưu thông tin**’ để cập nhật thông tin.



Hình 6. Cập nhật thông tin người lái

5. Ghi thẻ RFID.

Bước 1: Chuẩn bị sẵn thẻ RFID.

Bước 2: Chọn tên người lái cần ghi thẻ -> bấm nút (ghi thẻ) -> thiết bị phát 2 tiếng “bíp” thì đặt thẻ lên trên thiết bị (hình 7). Tiếp đó có 2 tiếng “bíp ngắn” thì ghi thẻ hoàn thành. Nếu có 2 tiếng “bíp dài” thì ghi thẻ thất bại và tiến hành ghi lại.



Hình 7. Ghi thẻ RFID

6. Tích truyền dữ liệu GSHT .

Sau khi nhận được yêu cầu từ Form online do kỹ thuật lắp đặt thiết bị đã gửi (mục số 2 và mục số 3), bộ phận CSKH sẽ tiến hành xác minh thông tin:

- Nếu thông tin được gửi về khớp với các ảnh chụp đã gửi kèm thì CSKH sẽ tiến hành tích truyền dữ liệu về Cục đường bộ theo quy định.
- Trường hợp sai, CSKH yêu cầu điều chỉnh và cập nhật cho đúng, sau đó tiến hành tích truyền.

7. Thông tin bộ phận CSKH

Phòng CSKH Công ty Cổ phần TÀI XẾ CÔNG NGHỆ.

Địa chỉ: 49 đường số 3, KDC Thăng Long Home, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức.

Hotline: [0899.662.662](tel:0899.662.662) nhấn phím 2.

Zalo : [0899662662](tel:0899662662).