

KRONOS  
V1

N. P.

I2C

BOOT

RUN

UART

JLCJLCJLCJLC

+12V

USB

+3.3 SDA SCL GND

AN1 AN2 AN3 AN4 GND +3.3

+3.3 GND OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

IN5 IN4 IN3 IN2 IN1

PREDEEP BALASUBRAMANIAN