



AS

IA

ENDACIONES

OS LEGALES

E FALLAS

IO

ALES

UCCION DEL

ACION DEL

ARE

3LE GENERAL

TOS

)

ALES

INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE ROCKOLA CENTRAL VISTA

<<< [1](#) [2](#) [3](#) >

Multiplica la rentabilidad
de tu Cuenta de Ahorros
hasta 80 veces¹
Conoce más aquí

Y recibe una tasa del
4% E.A.



Central Rockola es un programa especialmente diseñado para Video Rockolas o Consolas de Video, es el más usado Colombia. Soporta los formatos más conocidos del momento, como son: MPEG, WMV (Windows Media Video), DIVX, A MP3, WMA, entre otros. La versión más conocida es la 1.9 para Windows XP, aunque su fabricante también ya ofrece versiones para sistemas operativos como Windows7.

Aspecto Central Rockola Vista



Su creador, **Afranio Lozano** ha tratado de satisfacer todas las necesidades de los usuarios de las videorockolas actualizando y mejorando el Central Rockola periódicamente.

Ventajas y desventajas del programa Central Rockola.

En Colombia, los usuarios de rockola se acostumbraron a un tipo de interfaz, que consiste en un listado vertical al izquierdo con todas las canciones, mostrando primero el artista y luego la canción, y en la parte superior el género musical. Por esta razón; al aparecer, en el mercado el programa Central Rockola, asume una interfaz similar al programa

llamado **Rockola TR** (tecla rápida). Esto hace que el único país donde los programas para rockola mas usados, presentan las carátulas o portadas de los artistas, haciéndolos menos atractivos que otros programas como el [Virtu Music Jukebox](#), [Vrockola](#), [Rockobox](#) y [SK Jukebox](#), entre otros.

A continuación veremos una tabla con las ventajas y desventajas de **Central Rockola**.

VENTAJAS	DESVENTAJAS
REGALO DE PREMIOS Tiene la opción de entregar premios como cerveza, cigarrillos, créditos o lo que se desee.	INTERFAZ GRAFICA SIMPLE La presentación de las canciones, no es muy atractiva. Solo es un listado sin ninguna gracia. Además no permite cambiar su aspecto (Skins).
ESTADISTICAS AVANZADAS Central Rockola, lleva una estadística de todos los temas colocados, los más sonados y los que no, esto ayuda a la actualización de la Rockola de forma fácil, eliminando las canciones que nunca escuchan.	NO RECONOCE LAS PORTADAS A causa de su pobre interfaz gráfica, el Central Rockola no permite adicionar las carátulas o portadas de los artistas, para hacerlo mas intuitivo para el usuario, como los otros programas de rockola.
CONTROL REMOTO El Central Rockola, activa el Winlirc , que permite Manejar al 100% la rockola por medio de control remoto de TV . Con este sistema se puede: Dar créditos, Subir o bajar el volumen, Navegar entre la música, adelantar canciones, Apagar la rockola y mucho mas.	NO NORMALIZA EL AUDIO A diferencia de otros programas que nivelan el volumen de todas las canciones, Este programa, no tiene esta opción de primera necesidad, aunque se puede instalar por aparte el FFDshow .
MANEJO CON TECLADO NUMÉRICO Está comprobado que es más rápido colocar canciones con código numérico, Además con un sistema de claves, permite: Ver saldo, dar créditos, adelantar canciones, Etc.	FUNCIONES FIJAS DE TECLADO El Central rockola tiene unas funciones de teclado, que no son configurables como en los otros programas de rockola. Esto no es práctico, ya que en algunos casos es necesario mover una función a otra tecla y no lo podemos hacer.
CÁMARA Central rockola, permite al cliente interactuar con la Rockola, por medio de una cámara Web, la cual se activa cuando la canción no tiene video y permite al cliente verse en la rockola.	NO FUNCIONA CON MOUSE Para configurar el Central rockola, es necesario saber manejar los atajos de teclado (shortcuts), ya que en este programa desaparece el cursor, bloqueando el uso del mouse. El mouse sólo sirve para dar créditos y saltar canción.
TOP DE EXITOS A partir de las estadísticas que realiza Central Rockola, El programa crea una selección con los temas más escuchados para que los usuarios las encuentren más rápido.	BLOQUEO CON ARCHIVOS DEFECTUOSOS Cuando el Central rockola ejecuta un archivo de audio o música con problemas, a diferencia de otros programas de rockola que saltan el archivo, el Central Rockola se bloquea. Por esta razón la opción de adelantar canción se encuentra en el clic derecho del Mouse.
PROTECTORES DE PANTALLA ILIMITADOS El Central Rockola admite archivos .MPG sin sonido, de manera ilimitada, para colocarlos, acompañando las canciones que no tienen video.	EXIGENCIAS DE HARDWARE El central vista no puede trabajar si el equipo no tiene tarjeta de red o si está dañada; es decir un equipo viejo no funciona con él.

Requerimientos Técnicos

Los requerimientos mínimos de sistema de **Central Rockola** son los siguientes:

Gorgeous Latin Ladies

For Marriage. Quality Dating Service on AmoLatina. Join Today!

Procesador 800MHZ o superior
 Mínimo 128 MB de memoria RAM
 Mínimo 8MB de ram en la tarjeta de video.
 Mínimo 16 bits Hi color en la configuración de video
 Tarjeta de sonido


Mínima resolución 800X600 Píxeles (recomendable 1024X768)
 Sistema Operativo Windows ME, Windows 2000 y Windows XP (Recomendado)
 DirectX 8.0 o superior
 Codec's para cada formato multimedia utilizado.
 Tarjeta de red, aunque **Juan Manuel Parra Gómez**, uno de nuestros visitantes Dice:

"Lo que hice fue meterme al panel de control, agregar nuevo hardware, utilizar la opción de elegir un dispositivo e instalar una tarjeta de red, así no la tengamos, al parecer al programa lo único que le importa es que esté el puerto disponible y listo".

Instalación del programa Central Vista.

Al adquirir el programa Central Vista, Veremos que no tiene un instalador como los otros programas, sólo basta con copiar el CD de instalación, al disco duro, al directorio o carpeta llamada "Central Vista Sp1", que contiene todos los archivos para el correcto funcionamiento del programa.

Contenido del programa Central Rockola



Dentro de la carpeta se encuentran dos programas; el **Winlirc** y el **Central Rockola**, los principales archivos son ejecutables, como el **Activacion.exe**, **Central Vista Sp1.exe**, **transmision.exe** y muchos otros, que complementan la totalidad del programa.



El archivo llamado **Activacion.exe**, es el encargado de activar la licencia, por medio de un número serial que es entregado por el vendedor.

Cuando le damos doble clic al archivo **activacion.exe**, se abre una ventana de diálogo, la cual tiene tres casillas: La primera casilla, tiene el número de serie generado por el equipo, que es entregado al vendedor para que a la vuelta de la compra, el vendedor nos entregue la llave y contraseña, para activar nuestra licencia. Luego de introducir la llave y contraseña, es importante leer los términos del acuerdo de licencia y podrá activar el recuadro que dice "estoy de acuerdo".



A continuación presione el botón (activar).

Contraseña
XXXX234663000

Ver acuerdo de licencia ☒ Estoy de acuerdo



Podemos observar la ventana de diálogo que dice "Insertada la contraseña xxxxxxxx", que nos confirma el éxito de la operación. En caso de no introducir números correctos, El aviso será de error.

En este momento debemos ejecutar el archivo (Central Vista Sp1.exe), que es el programa central rockola. Haciendo doble clic sobre el archivo Central Vista Sp1.exe que se encuentra dentro de la carpeta o directorio llamado Central Vista Sp1.



Alerta de seguridad de Windows




Cuando el Central Rockola inicia, se encarga de llamar al programa **Winlirc**, que maneja el [control remoto](#). Los fabricantes del Central rockola, renombraron el Winlirc, colocándole transmisión.exe, para facilitar a los técnicos rockola su localización. Este programa (winlirc) no está en la base de datos de Windows, por esta razón se activa Firewall, mostrando la ventana de Alerta de seguridad de Windows. Puesto que el Central Rockola inhabilita el mouse debe usarse la tecla (tab) para seleccionar el botón deseado. Cuando se resalta el botón **Desbloquear**, presione la tecla **Enter**.

El [Winlirc](#) puede ser utilizado con cualquier programa para videorockolas, ya que NO es parte del Central Rockola



Ahora el programa Central Rockola aparece y podemos observar su interfaz. Note como el programa se ajusta a resoluci3n de la pantalla. Luego aparece una ventana de di3logo, que nos avisa que el programa va a ser reiniciado p guardar los cambios.

Para que Central Rockola ocupe toda la pantalla y no deje el espacio de la barra de tareas, debe dar clic derecho sobre bot3n de inicio, entrar a propiedades, Barra de tareas, luego desbloquear la barra de tareas desactivando la casilla y s se deja activada la casilla de ocultar autom3ticamente. As3 el programa ocupara toda la pantalla.



En el momento en que damos Enter al bot3n (OK), el programa se cierra y "mueve" archivo Activacion.exe, renombr3ndolo como **A0003064.exe** y lo env3a a la carp **System Volume Information\restore**, que es una carpeta de sistema, que podemos acceder f3cilmente. Esto lo hace el programa autom3ticamente, para evitar c otro usuario copie este archivo y registre otra copia del programa.

Temas relacionados: [Control remoto para PC](#) [Instalaci3n de los videos](#) [como nivelar el sonido](#) [JSRockola gratis](#)

[>>>SIGUIENTE>>>](#)

[<<<INTALACI3N DE SOFTWARE <<<](#)

[Ir arriba](#)

[Construyasuvideorockola.com](#)

[Cont3ctenos](#)