



产品使用说明书 >>



闭门器

瓯宝安防科技股份有限公司

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户

<

注 册



欢迎注册
瓯宝智能家居

用户名:

4-20个字母、数字组合

登陆密码:

4-20个字符、区分大小写

确认密码:

手机号:

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码:


登录官网www.ob-home.com,
点击右上角注册账户

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”

4 设备配置



打开闭门器罩壳，按一下“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1.输入所在区域的WIFI账号、密码

2.点击“搜索设备”


(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“闭门器”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“卧室门”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



回到“家居”控制界面选择闭门器；若添加多个设备名称，左右滑动选择对应位置如“卧室门”，即可进行操控。

● 更多设置

进入www.ob-home.com官网，登录账户进行更多设置

1.1 模式设置

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
退出管理		

添加模式

模式名称：1~18个字符

添加设备：

☐ 家空调

☐ 办公室空调

☐ 会议室空调

☐ 办公室电视

☐ 家风扇

☐ 办公室风扇

☐ 会议室窗帘

☐ 经理室窗帘

☐ 办公室窗帘

☐ 门

☐ 插座一

☐ 路由器插座

☐ 水报警

☐ 煤气报警

☐ 窗

☐ 指纹锁

☐ 灯

☐ 8231700

加入模式开 ☐ 关 ☐

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

添加时间

我的成员

添加成员

我的设备

我的模式

添加模式

我的时间

添加时间

我的资料

修改密码

退出管理

添加时间

时间名称：

1-18个字符

添加设备：

☐ 家空调

☐ 办公室空调

☐ 会议室空调

☐ 办公室电视

☐ 家风扇

☐ 办公室风扇

☐ 会议室窗帘

☐ 经理室窗帘

☐ 办公室窗帘

☐ 门

☐ 插座一

☐ 路由器插座

☐ 水报警

☐ 煤气报警

☐ 窗

☐ 指纹锁

☐ 灯

☐ 8231700

<

>

≡


□

🏠

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 常见问题解决

故障	可能原因	解决方案
设备出现连接不上网络 手机无法控制 (蓝灯常亮，红灯熄灭)	网络故障	请确保设备信号稳定



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号