












Вывод	Напр.	Назначение
CSEN_x	←	Информация о нагрузке мотора
EN_x	→	Ключ драйвера
INA_x	→	Контроль направл. движения
INB_x	→	Контроль направл. движения
ENC_x	→	Управление датчиком Холла
SPEED_x	←	Получ. знач. с датч. (прерыв.)







## Main board v1.0







### CUR. SENSE TR-MIT



### UART Holybro 915 Mhz







### LEFT-FORWARD WHEEL



### LEFT\_BACKWARD WHEEL

### RIGHT-FORWARD WHEEL



### RIGHT\_BACKWARD WHEEL