


驱动安装说明

1. 驱动安装


- 拔掉手机并关闭所有工具（杀毒软件和安全软件，如 360），根据电脑系统是 32 位或 64 位，直接双击 32install.exe 或 64install.exe，如下图所示：




点击“下一步”开始驱动安装，安装过程中提示一律勾选“始终信任....”，如下图所示：




安装完成后点击“完成”结束安装向导，如下图所示：



- 让手机进入 USB 下载模式并连接 PC，Windows 将弹出“发现新硬件”向导直接点击“下一步”，Windows 将自动为设备安装上一步的驱动程序，安装完成后如下图所示：




如果无法自动安装，选择手动指定安装位置，找到对应的驱动文件夹，点击下一步亦可安装。



2. 驱动卸载

通过控制面板中“卸载程序”卸载，如下图所示：



右键，点击“卸载”将自动卸载驱动。

3. 注意事项

Win7 用户如果安装驱动完毕，进入下载模式插入 USB，设备管理器中无法识别出设备，或者显示黄色叹号警告，根据系统版本，尝试安装“win7_sp1_x64 补丁”或“win7_sp1_x86 补丁”。先安装 KB3035131，再安装 KB3033929，安装完毕后需要重启电脑。（造成此原因是因为本驱动的数字签名需要当前系统支持最新的 SHA2 算法认证，但是该补丁不是所有 win7 版本都具备，因此会导致有些 win7 电脑驱动安装失败）。