

Карта клеммных полей

Наименование сигнала	Идент-р	Куда идет	Откуда идет		Теги ЭЗАНа
		Устройство	Место	Контакт	
Погружной насос - отключить	ABO604	Шкаф 2	Место 0	Разъём	DI3.3
Авария в ЗРУ	EC001	Шкаф 2	Место 0	Разъём	DO0.6
Беспромвальный вентилятор электрозала ПЗ.1 - включен	MPC633	Шкаф 2	Место 0	Разъём	DO1.6
Аварийная загазованность в насосном зале	CC6214	Шкаф 2	Место 0	Разъём	DO0.8
Аварийный максимальный уровень нефти в емкости ЕП-3 узла регулирования давления	LC6004	Шкаф	Место 0	Разъём	DO0.7
Беспромвальный вентилятор электрозала ПЗ.1 - включен	MPC633	Шкаф	Место 0	Разъём	DO1.4
Беспромвальный вентилятор электрозала ПЗ.1 - включить	ABV633	Шкаф	Место 0	Разъём	DI6.5
Аварийное максимальное давление до УРД	PC0034	Шкаф	Место 0	Разъём	DO0.9