



R41 überbrücken wenn nicht notwendig

PSU I2C Prüfen, ob auch Pullup 5V unterstützt wird für Arduino