


# 流覽介面




1. 數據面板：從資料面板訪問團隊、專案和設計，以及管理設計資料和與他人協作。
2. 應用程式欄，從左到右：
  - 數據面板：顯示或隱藏資料面板。
  - “文件”菜單：創建、打開、上傳、保存、匯出、恢復、3D 列印和共用設計。
  - 保存：保存一個無標題設計或將更改保存到設計。
  - 撤銷/重做
  - 打開“設計”選項卡。
  - 新建設計：創建新設計。
  - 通知中心
  - 擴展程式：管理對 Fusion 360 擴展程式的訪問。
  - 作業狀態：查看作業狀態、Fusion 360 更新狀態和連線/離線狀態。



- 幫助：訪問學習內容、文檔、快速設置、社區資源、技術支持、診斷工具和有關安裝 Fusion 360 的資訊。此外，從“說明”功能表中，您可以訪問最新的新特性博客貼文。
- 按一下“我的個人資料”以：
  - 訪問您的 Autodesk 帳戶。
    - 更改與您的個人資料關聯的照片。
  - 調整您的 Fusion 360 首選項。
  - 查看或編輯您的配置。
  - 註銷。工具列：選擇要在其中工作的工作空間。每個工作空間中的工具列上的工具會有所不同。工具列被劃分為多個選項卡，以將工具整理為邏輯分組。
- 工作空間：Fusion 360 使用工作空間來控制哪些命令可用，以及控制您所創建資料的類型。
  - 工作空間拾取器：選擇當前工作空間的名稱，以在工作空間之間進行切換。
- 選項卡：每個工作空間都會整理到對應的選項卡中，其中包含相關工具的邏輯分組。
  - 上下文選項卡：某些命令會啟動上下文選項卡，如“草圖”。當上下文工具處於啟動狀態時，上下文選項卡會與工作空間中的其他選項卡一起顯示在工具列上。
  - 上下文環境：某些命令可以啟動上下文環境，如“造型”。上下文環境會在工具列上顯示，並且直到您退出上下文環境之前，對應的選項卡會替換當前工作空間中的預設選項卡。
- 流覽器：列出部件中的物件（零部件、實體、草圖、原點、聯接、構造幾何圖元等），並且可讓您控制物件的可見性。畫布中的部件：按一下滑鼠左鍵以從畫布的部件中選擇物件。ViewCube：動態觀察設計或者從不同位置查看設計。標記功能表：按一下滑鼠右鍵以訪問“標記功能表”，其中包含控制盤中的常用命令以及彈出功能表中的其他命令。巡覽列：包含用於縮放、平移和動態觀察設計的命令，以及用於控制介面外觀和設計部件在畫布中的顯示方式的顯示設定。時間軸：列出在設計中執行的操作。在時間軸中的

操作上按一下滑鼠右鍵可進行更改。拖動操作可更改操作的計算順序。（僅限參數化建模模式）



## 工具列提示

如果另一個選項卡可見，則您可以從該選項卡訪問工具。處於“草圖”模式時，可以從“修改”下拉式功能表訪問“更改參數”。API 結構使您可以將“附加模組”添加到任何給定選項卡的工具中的相應面板中。您可以在“附加模組”部分中找到樣例腳本。

**Ctrl + M**

1

解釋

快捷指令

摘要

語法

解釋

解釋代碼

重寫

翻譯

問答

展開