




Arduino Brauststeuerung mit Encoder und LCD 5110 v1.2



interne Pullup-Widerstände
müssen aktiviert werden

