

pyRHI extension for Revit / Расширение pyRHI для Revit

Dependencies / Зависимости :

- Revit 2019+
- pyRevit 4.8.8 +

Main functions / Основные функции

Основные функции представленные на панели RHI. Если навести на кнопку на панели, то появится описание функции и условия его выполнения.

Version / Версия

Предварительная версия v0.1.3


Часть функций на данный момент находится в разработке.

First Install notice guide / Руководство при первой установке

1. Make sure that %APPDATA%\pyRevit\Extensions\RHI.extension is empty or doesn't exist / Убедитесь что директория %APPDATA%\pyRevit\Extensions\RHI.extension пустая либо не существует
2. Start the Setup file and follow the installer instruction / Запустите установочный файл и проследуйте указаниям установщика до конца.
3. Open Revit, on the pane you would notice new RHI tab / Запустите Revit, на панели появится новая вкладка RHI

When installing it is possible to run Revit. After installation in order to apply changes you should restart pyRevit (Image 1)

При установке не обязательно закрывать Revit. Для применения изменений перезапустите интерфейс Revit на вкладке pyRevit (Image 1)



Uninstall / Удаление

To Uninstall the product you need:

1. to open the Control Panel

2. find RHI extension and then
3. proceed with Uninstall process

Для того, чтобы удалить приложение, необходимо:

1. открыть Панель управления,
2. найти расширение
3. запустить процесс удаления