



Raspberry PI 4B programmato in Codesys



Equivalent Circuit for Raspberry Pi GPIO pins



In SSH:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo raspi-config (abilitare i2c)
apt-get install -y i2c-tools
sudo i2cdetect -y 1
```

In Codesys:

Installare (Tools > Repository):

- libreria: I2C_PCF8574_3.library
- dispositivo: PCF8574.devdesc.xml

