

1234-12-123-1234

Location

Part No.

Nomenclature

5310-01-123-0913

1A03

WASHER FLAT

5310-01-078-4919

1A04

WASHER FLAT

5310-01-057-3627

1A05

WASHER RECESSED

3120-01-163-4663

1A06

BEARING WASHER THRUST

5310-01-239-2273

1A07

WASHER FLAT

5310-01-441-4542

1A08

NUT SELF-LOCKING

5310-00-596-1712

1A09

WASHER RECESSED

5310-00-149-9127

1A10

WASHER FLAT

5310-01-163-0602

1A11

WASHER FLAT

5310-01-165-6961

1A12

WASHER FLAT

3120-01-170-5295

1A13

BEARING SLEEVE

3120-01-514-8104

1A14

BUSHING SLEEVE

5340-01-170-7455

1A15

BRACKET ANGLE

5306-00-806-7698

1A16

BOLT SHEAR

5306-00-027-8103

1A17

BOLT SHEAR

3120-01-239-2272

1A18

BUSHING SLEEVE

6115-01-170-5230

1A19

RETAINER BEARING

5306-00-969-3159

1A20

BOLT SHEAR

5306-00-131-7216

1A21

BOLT SHEAR

1615-01-163-4514

1A22

PIN ASSY LINK ROTOR

5310-00-368-4656

1B01

NUT SELF-LOCKING

5310-00-505-2845

1B02

NUT SELF-LOCKING

5310-00-111-3813

1B03

NUT SELF-LOCKING

5310-01-164-5854

1B04

NUT SELF-LOCKING

5310-01-163-4665

1B05

WASHER FLAT

5315-00-285-7161

1B06

PIN COTTER

5315-00-241-7332
1B07
PIN COTTER

5310-01-057-3114
1B10
WASHER RECESSED

5310-00-013-9992
1B13
WASHER FLAT

5310-00-595-6612
1B16
WASHER FLAT

3120-01-224-9234
1B19
BEARING WASHER THRUST

5306-01-182-5180
1B23, 1B01
BOLT CLOSE TOLERANCE

5310-01-541-8768
1B27
NUT SELF-LOCKING

1615-01-170-5243
1C02
TRUNNION DAMPER

5310-00-579-1871
1D02
WASHER FLAT

5310-01-058-6838
1D05
WASHER RECESSED

5306-01-508-0906
1B08
BOLT CLOSE TOLERANCE

5310-01-057-3771
1B11
WASHER RECESSED

1B14

5306-01-163-4672
1B17
BOLT SHEAR

1615-01-163-4521
1B20
LIMITER PITCH LINK

3120-01-241-3452
1B24
BUSHING SLEEVE

5310-01-443-9839
1B28
NUT SELF-LOCKING

6115-01-164-3777
1C04
PLATE STRIKER

5306-01-613-1168
1D03
BOLT SHEAR

3120-01-245-9858
1D06
BUSHING SLEEVE

5310-00-167-0810
1B09
WASHER FLAT

5310-00-167-0842
1B12
WASHER FLAT

5310-00-209-4097
1B15
WASHER KEY

5365-01-163-4701
1B18
SPACER PLATE

3120-01-163-5033
1B21
BUSHING SLEEVE

3120-01-163-4657
1B26
BUSHING SLEEVE

3120-01-163-7091
1C01
BUSHING SLEEVE

3120-01-170-5398
1D01
BUSHING SLEEVE

5306-01-313-9080
1D04
BOLT SHEAR

5310-01-463-1772
1D07
NUT SELF-LOCKING

5310-01-254-7278
1D08
WASHER FLAT

5306-01-331-2588
1D11
BOLT MACHINE

5310-01-176-7025
1D14
WASHER FLAT

5315-00-234-1854
1D17
PIN COTTER

1680-01-173-2163
1D20
SPACER DRIVE LINK

5310-00-004-5118
1D24
NUT SELF-LOCKING

5310-01-134-5792
1E03
WASHER FLAT

3120-01-164-3779
1E06
BEARING WASHER THRUST

5310-01-456-1576
1E10
NUT SELF-LOCKING

3120-01-179-4285
1E13
BEARING SLEEVE

5310-01-177-5801
1D09
WASHER FLAT

5306-01-305-6065
1D12
BOLT SHEAR

5310-01-456-1525
1D15
NUT SELF-LOCKING

5310-00-151-5431
1D18
NUT SELF-LOCKING

5310-01-377-3249
1D21
WASHER FLAT

5315-00-241-7330
1E01
PIN COTTER

5310-00-004-5119
1E04
NUT SELF-LOCKING

5306-01-464-1325
1E07
BOLT CLOSE TOLERANCE

3120-01-317-8177
1E11
BUSHING SLEEVE

5310-01-179-0860
1E14
WASHER FLAT

5310-01-107-1233
1D10
WASHER FLAT

3120-01-163-4660
1D13
BUSHING SLEEVE

5310-01-550-0311
1D16
NUT SELF-LOCKING

5310-00-515-7449
1D19
WASHER FLAT

5310-00-961-8390
1D22
NUT SELF-LOCKING

3120-01-319-2174
1E02
BUSHING SLEEVE

5310-01-135-4162
1E05
WASHER FLAT

3120-01-465-5957
1E08
BUSHING SLEEVE

3120-01-181-9360
1E12
BEARING SLEEVE

5310-01-176-7026
1E15
WASHER FLAT

5306-01-345-3642
1E16 
BOLT SHEAR

5310-01-179-0862
1E19 
NUT SELF-LOCKING

3120-01-509-9129
1F03 
BEARING SLEEVE

3120-01-477-6312
1G03 
BEARING SLEEVE

530-60-119-0901
1E17 
BOLT SHEAR

5340-01-163-9595
1E20 
BRACKET ANGLE

3120-01-470-5054
1G01 
BEARING SLEEVE

3120-01-473-1257
1G04 
BUSHING SLEEVE

3120-01-555-3928
1E18 
BUSHING SLEEVE

5310-01-592-5405
1F02 
NUT SELF-LOCKING

3120-01-470-5056
1G02 
BUSHING SLEEVE