

## FE DE ERRATAS

En la portada del manual dice: TELEVISOR A COLOR DE CLASE 55" (139.70 cm)  
Debe decir: RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 55" (139.70 cm)

En la página 2 del manual dice: INSTRUCCIONES  
Debe decir: INSTRUCCIONES

En la página 2 del manual dice:

1. Lea estas instrucciones. 2. Guarde estas instrucciones. 7. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instalar conforme al fabricante ^ instrucciones, 9. enchufede, con un más amplio que el otro, anticuada, 14. No a funcionar normalmente, o ha sido caído 15. Este producto puede contener el plomo y el mercurio, 16. El servicio de requerir daño – el aparato debería ser servido por el calificado servicio personal cuando. 17. También, póngase en peligro, o a los niños, por colocar el equipo/juguetes electrónicos sobre la cima del gabinete. Tales artículos confiadamente podrían caerse de la cima del equipo y causar el daño de producto y/o el daño corporal. 23. Será colocado.

Debe decir:

1. Lea estas instrucciones. 2. Guarde estas instrucciones. 7. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instalar conforme el fabricante indica en las instrucciones, 9. enchufe, una más amplia que otra, antigua, 14. no funciona normal o se ha caído 15. Este producto puede contener plomo y mercurio, 16. El aparato debería ser revisado por el personal calificado cuando. 17. También, no se ponga en peligro o a los niños por colocar encima del equipo juguetes electrónicos, tales artículos podrían caer de la cima del equipo y causar daño del producto y/o daño corporal. 23. no serán colocados

En la página 2 del manual se omite el número 13

En la página 3 del manual dice: Otras Informaciones  
Debe decir: Información Adicional

En la página 9 del manual dice: Precautions  
Debe decir: Precauciones

En la página 10 dice: or  
Debe decir: o

En la página 11 dice: 1.5 KHz, 5 KHz, 10 KHz  
Debe decir: 1.5 kHz, 5 kHz, 10 kHz

En todo el capítulo 4 dice: Otras informaciones  
Debe decir: Información Adicional