

# Train Model


Reed Switch



OUT  
5V  
GND

SCK/D13 (16)	(15) D12/MISO
+3V3 (17)	(14) ~D11/MOSI
AREF (18)	(13) ~D10/SS
A0/D14 (19)	(12) ~D9
A1/D15 (20)	(11) D8
A2/D16 (21)	(10) D7
A3/D17 (22)	(9) ~D6
SDA/A4/D18 (23)	(8) ~D5
SCL/A5/D19 (24)	(7) D4
A6/D20 (25)	(6) ~D3
A7/D21 (26)	(5) D2
+5V (27)	(4) GND
RESET (28)	(3) RESET
GND (29)	(2) D0/RX
VIN (30)	(1) D1/TX

TB6612FNG Motor Driver



6V Power

