

Sheet: /Arduino Controller/
File: arduino.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev:

Id: 2/10



Sheet: /Power Supply/
File: low_power.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev:

Id: 3/10




Sheet: /Power Control/
File: high_power.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date: KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev: Id: 4/10



Sheet: /LPF/
File: band_select.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev:

Id: 5/10



Sheet: /Frequency Counter/
File: frequency_counter.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev:


Id: 6/10




Sheet: /SWR/
File: swr.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-ubuntu20.04.1		Id: 7/10





Sheet: /Fan & Antenna Switch/
File: antenna_switch.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9-7.0.9-ubuntu20.04.1

Rev:

Id: 9/10

