



奥比中光驱动安装及使用说明

驱动安装


1. 先安装 SensorDriver_V4.3.0.4.exe
2. 连接模组
3. 在设备管理器里会看到带黄色感叹号的 ASTRA 字样




4. 右键选择“更新驱动程序”




5. 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”




6. 选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”



7. 查看列表，如果列表里有 Orbbec，则选择 Orbbec，点下一步，跳到步骤 10；如果找不到，则选择“显示所有设备”，点下一步








8. 选择从磁盘安装




9. 浏览到你安装的驱动路径(一般是 C:\Program Files\Orbbec\ASTRA)下的 obdrv4.inf 文件, 按“确定”




10. 选择“ORBEC Depth Sensor”, 点“下一步”



11. 更新驱动程序警告里选“是”



12. 出现如下画面则驱动更新成功



13. 这时设备管理器里会出现“ORBBEC Depth Sensor”

