

CIERRE DE SERVICIOS

TIPO	SUBTIPO	SOLUCION
CAMBIO DE CAJA SP	1 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB
	2 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x2 SWM, Cambio_de_divisor_1x2_SWM
	3 Y 4 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM
CAMBIO DE CAJA SP NE	1 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB
	2 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x2 SWM, Cambio_de_divisor_1x2_SWM
	3 Y 4 Super Plus HD	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM
	Instalar Antena NE	Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica
De 1 a 2 super plus	Reemplaza 1 Servidor Agrega 1 Extensiones	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x2 SWM, Cambio_de_divisor_1x2_SWM
De 1 a 3 super plus De 2 a 3 super plus	Reemplaza 1 Servidor Agrega 2 Extensiones	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM
De 1 a 4 super plus De 2 a 4 super plus	Reemplaza 1 Servidor Agrega 3 Extensiones	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM
De 3 a 4 super plus	Reemplaza 1 Servidor Agrega 3 Extensiones	N/A
De 1 a 2 super plus NE	Reemplaza 1 Servidor Agrega 1 Extensiones Instalar Antena NE	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x2 SWM, Cambio_de_divisor_1x2_SWM Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica
De 1 a 3 super plus NE De 2 a 3 super plus NE	Reemplaza 1 Servidor Agrega 2 Extensiones Instalar Antena NE	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica
De 1 a 4 super plus NE De 2 a 4 super plus NE	Reemplaza 1 Servidor Agrega 3 Extensiones Instalar Antena NE	Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica
De 3 a 4 super plus NE	Reemplaza 1 Servidor Agrega 3 Extensiones Instalar Antena NE	N/A
Agrega Super Plus HD	Crece 0 a 1 Ext	Instalacion de divisor 1x2 SWM, Cambio_de_divisor_1x2_SWM
	Crece 0 a 2 Ext Crece 0 a 3 Ext Crece 1 a 2 Ext Crece 1 a 3 Ext	Instalacion de divisor 1x4 SWM, Cambio_de_divisor_1x4_SWM
	Crece 2 a 3 Ext	N/A
Cambio de Antena	Instalar Antena NE SKY HD GOLD SKY HD PLATINUM SKY HD FOX+ SKY HD HBO MAX SKY HD BLACK	Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica Cambio_de_LNB_Eliptico_Sencillo, Instalacion de LNB Eliptico Sencillo Cambio de IRD, Cambio_LNB_All_In_One, Instalacion LNB All In One, Realizado Instalacion Stacker Eliptico LNB, Cambio_Stacker_Eliptico_LNB
	Instalar Antena NE VETV VETV HD VETV PLUS HD	Cambio_de_Ant._Eliptica_Azul, Instalacion de Ant. Eliptica Azul Cambio_de_LNB_Eliptico_Sencillo, Instalacion de LNB Eliptico Sencillo Cambio de IRD, Cambio_LNB_All_In_One, Instalacion LNB All In One, Realizado
Cambio de Caja	Instalar Antena NE	Cambio_de_Antena_Eliptica, Instalacion de Antena Eliptica
	Reemplaza 1 HD	Cambio_de_LNB_Eliptico_Sencillo, Instalacion de LNB Eliptico Sencillo
	Reemplaza 2 HD	Cambio de IRD, Cambio_LNB_All_In_One, Instalacion LNB All In One Instalacion de Divisor 1 a 2 SWM, Cambio de Divisor 1 a 2 SWM
	Reemplaza 3 HD Reemplaza 4 HD	Cambio de IRD, Cambio_LNB_All_In_One, Instalacion LNB All In One Instalacion de Divisor 1 a 2 SWM, Cambio de Divisor 1 a 2 SWM
	Instalar Antena NE VETV	Cambio_de_Ant._Eliptica_Azul, Instalacion de Ant. Eliptica Azul
	Reemplaza 1 HD	Cambio_de_LNB_Eliptico_Sencillo, Instalacion de LNB Eliptico Sencillo
	Reemplaza 2 HD	Cambio de IRD, Cambio_LNB_All_In_One, Instalacion LNB All In One Instalacion de Divisor 1 a 2 SWM, Cambio de Divisor 1 a 2 SWM
Cambio de Domicilio	Desinstalar 1 Equipo Desinstalar 2 Equipo Desinstalar 3 Equipo Desinstalar 4 Equipo Desinstalar 1 Eq-1 BTG	Realizado
	Instalar 1 Equipo Instalar 2 Equipo Instalar 3 Equipo Instalar 1 Eq-! BTG	Monstaje de Kit
Cambio de Domicilio VETV	Desinstalar 1 Equipo Desinstalar 2 Equipo	Realizado
	Instalar 1 Equipo Instalar 2 Equipo	Monstaje de Kit