

# ABCD 상자

---

## 개요

이 상자는 전원이 켜지면 10초에 한 바퀴 회전한다. 상자가 회전할 때마다 측면의 LED 2개가 번갈아가며 반짝인다. 그리고 버튼 2개로 각각 'EVERYTHING IS AWESOME'과 다스베이더 등장곡을 재생할 수 있다.

## 사양:

### 조명

LED는 측면 3 개 면에 2개 씩 설치된다. 전원이 켜지면 각각의 면에 설치된 LED가 번갈아가며 점멸한다.

### 회전

상자 아래 설치된 바퀴로 상자를 회전시킨다.

### 소리

상자 상단에 설치된 스피커에서 소리가 난다. 스피커가 있는 쪽에 설치된 두 개의 버튼으로 'EVERYTHING IS AWESOME', '다스베이더 등장곡'을 재생한다.