





writer




debugger




LCD





Parameter switches



Menu switch



LED



Sheet: /
File: lancer_subbord.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0)

Date:

Rev:

Id: 1/1