

# **SHREE AUTOMOBILES**

## **IMP SENSER / SWITCHS**

| <b>S. NO.</b> | <b>CODE NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1             | SNR - 01        | ACCENT CRANK SENSER               |
| 2             | SNR - 02        | SANTRO MAP SANSER                 |
| 3             | SNR - 03        | FISTYA CRENK SANSER               |
| 4             | SNR - 04        | VARNA CRANK SENSER                |
| 5             | SNR - 05        | FISTA SPEEDO SENSER               |
| 6             | SNR - 06        | FISTA WATER TEMPURSER SENSER      |
| 7             | SNR - 07        | ZING CAM SENSER                   |
| 8             | SNR - 08        | T.P SENSER CLOCK WISE             |
| 9             | SNR - 09        | T.P SENSER ANTI CLOCK WISE        |
| 10            | SNR - 10        | SANTRO CRANK SENSER               |
| 11            | SNR - 11        | ACCENT CRDI CRANK SNR             |
| 12            | SNR - 12        | SKODA DSL CRANK SENSER            |
| 13            | SNR - 13        | OPTRA CRANK SENSER                |
| 14            | SNR - 14        | LOGAN CRANK SENSER                |
| 15            | SNR - 15        | LOGAN SPEEDO SENSER PTR           |
| 16            | SNR - 16        | PALIYO CRANK SENSER PTR           |
| 17            | SNR - 17        | PALIYO CRANK SENSER DSL           |
| 18            | SNR - 20        | CIVIC ABS SNR FR / RH             |
| 19            | SNR - 21        | CIVIC ABS SNR FR / LH             |
| 20            | SNR - 22        | CIVIC ABS SNR RR / LH             |
| 21            | SNR - 23        | CIVIC ABS SNR FR / LH             |
| 22            | SNR - 24        | H/C -5 ABS SNR FR/RH              |
| 23            | SNR - 25        | H/C -5 ABS SNR FR / RH            |
| 24            | SNR - 26        | SKO / OCT ABS SNR FR /RH          |
| 25            | SNR - 27        | SKO / OCT ANS SNR FR /LH          |
| 26            | SNR - 28        | POLO ABS SNR FR/RH                |
| 27            | SNR - 29        | POLO ABS SNR FR / LH              |
| 28            | SNR - 30        | POLO ABS SNR FR / LH              |
| 29            | SNR - 31        | POLO ABS SNR RR / LH              |
| 30            | SNR - 32        | LORA ABS SNR RR / LH              |
| 31            | SNR - 33        | LORA ABS SNR FR /LH               |
| 32            | SNR - 34        | LORA ABS SNR FR / LH              |
| 33            | SNR - 35        | LORA ABS SNR FR / RH              |
| 34            | SWT- 01         | CANTER OIL PRUSURE SWITCH         |
| 35            | SWT - 02        | IKON R/L SWITCH                   |
| 36            | SWT - 03        | FISTA R/L SWITCH                  |
| 37            | SWT - 04        | SANTRO BRAKE LIGHT SWITCH         |
| 38            | SWT - 05        | SANTRO 2 PIN BRAKE LIGHT SWITCH   |
| 39            | SWT - 06        | ACCENT 4 PIN BRAKE LIGHT SWITCH   |
| 40            | SWT - 07        | ACCENT VARNA CLUTCH SWITCH W/WIRE |
| 41            | SWT - 08        | VARNA BRAKE LIGHT SWITCH          |
| 42            | SWT - 09        | OIL PRUSURE SIWCH I - 10 /ACCENT  |
| 43            | SWT - 10        | SANTRO AC SWITCH 10 PIN           |
| 44            | SWT - 11        | ALTO BRAKE LIGHT SWITCH STRIGHT   |
| 45            | SWT - 12        | SANTRO BRAKE LIGHT SWITCH NEW     |
| 46            | SWT - 13        | POLO IGNITION CUPPLER             |