

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 1 de 9
			Versión:	V-1

MANUAL DE USUARIO

MONITOREO DE UNIDADES Y REPORTE HISTORICO.



	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 2 de 9
			Versión:	V-1

1. Objetivo.

Brindar al usuario un instrumento de información en el que se concentra de forma metódica, los pasos que el usuario debe seguir para el correcto monitoreo de unidades y uso del reporte histórico.

2. Alcance.

El presente manual es aplicable para todo aquel usuario que a consideración del cliente, tenga acceso a dichos módulos.

3. Responsables y Funciones.

Personal responsable del cumplimiento de este documento	
Responsable	Función
ALG	Elaborar y entregar el presente manual al cliente. Aclarar cualquier duda sobre el contenido del presente documento.
Cliente	Designar el personal que tendrá acceso al presente documento. Difundir y controlar el acceso a la información.

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 3 de 9
			Versión:	V-1

4.- Manual de usuario.

4.1.- “Acceso”

Para tener acceso a la plataforma, es necesario contar con un usuario y contraseña en el sistema.

Paso 1.- Digitar el nombre de usuario.

Paso 2.- Digitar la contraseña de usuario.

Bienvenido



Usuario:

Contraseña:


¿Olvido su Contraseña?

Entrar

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 4 de 9
			Versión:	V-1


4.2.- “Monitoreo”


Este módulo permite al usuario monitorear las unidades del cliente. Enlista en su lado izquierdo las unidades del cliente, y del derecho cuenta con un amplio mapa que permite visualizar la posición geográfica de una unidad.




	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 5 de 9
			Versión:	V-1

Para visualizar una unidad se debe dar clic sobre ella, esto las agregara a la pestaña de seleccionadas además de que pintara su ubicación en el mapa, para saber el detalle sobre la ubicación de la unidad basta con dar clic sobre el icono de la unidad.



	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 6 de 9
			Versión:	V-1

En la pestaña “seleccionadas” se podrá trabajar con las unidades que fueron seleccionadas en la pestaña anterior. En esta se puede controlar el tiempo en que se actualizara la posición de la unidad.



Esto se verá reflejado en el contador que se encuentra en la parte inferior del mapa.

Para enviar un comando a la unidad es necesario dar clic en el icono envió de comando (carta). Esto dará acceso a una ventana emergente en la cual se debe seleccionar el comando a enviar además de un comentario sobre él envió finalizando con un clic en el botón enviar.

Envío de Comandos

Comandos: POSICION

Comentarios: El cliente desea enviar el comando a la unidad

Enviar

El comando será enviado y se localizar nuevamente unidad en el mapa.

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 7 de 9
			Versión:	V-1

4.3.- “Reporte histórico”

Este módulo ofrece al usuario un informe detallado de los eventos realizados por las unidades del cliente.

<div> <div>Reporte histórico</div> <div> <div>Buscar:</div> <div> <div>Buscar</div> </div> </div> </div>										
Fecha	Unidad	Total de Paradas	Paradas autorizadas	Paradas no autorizadas	Tiempo en movimiento	Tiempo detenido autorizado	Tiempo detenido no autorizado	Velocidad Maxima	Total de excesos	Kilómetros recorridos
No hay registros.										

Para obtener información se debe dar clic en el botón Buscar. Esto arroja una ventana emergente en la que se debe seleccionar el rango de tiempo de la búsqueda, el grupo al que pertenece la unidad, la unidad y por último dar clic en el botón buscar.

Buscar

✕

☒ **Rango de Fechas**

Fecha Inicial:

2013-05-30

00

:

00

Fecha Final:

2013-05-30

23

:

59

Grupos


Seleccione un grupo

Unidades

Seleccionar unidad

Cancelar


Buscar

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 8 de 9
			Versión:	V-1

Lo que dará por resultado un listado general de los eventos que ha realizado la unidad, el cual puede ser exportado a un archivo de tipo Excel con dar clic en el botón exportar.

Reporte histórico											
											Buscar: <input type="text"/>
											<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Exportar"/>
	Fecha	Unidad	Total de Paradas	Paradas autorizadas	Paradas no autorizadas	Tiempo en movimiento	Tiempo detenido autorizado	Tiempo detenido no autorizado	Velocidad Maxima	Total de excesos	Kilómetros recorridos
	2013-05-27	Spark ING	0	0	0	00:02:42	00:00:00	00:00:00	9.54	0	2.23
	2013-05-28	Spark ING	0	0	0	00:07:33	00:00:00	00:00:00	38.61	0	7.58
	2013-05-29	Spark ING	0	0	0	01:19:54	00:00:00	00:00:00	52.61	0	47.31
	2013-05-30	Spark ING	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0.18	0	2.41
No hay registros.											

Para conocer a detalle los eventos de la unidad por día, basta con dar clic en el icono en forma de lápiz. Esto dará acceso a una ventana emergente, la cual está conformada por tres pestañas, la primera de ellas enlista los eventos de la unidad, con la opción de visualizar el punto donde se efectuó dicho evento en el mapa.



Información de la Unidad

Evento: MOTOR ENCENDIDO
Fecha: 2013-05-27 21:03:45
Velocidad: 0.00 Km/h.
Dirección: MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D

	Air Logistics GPS, S.A. de C.V.		Manual	
	Manual de usuario		Código:	MN-MVAP-002
	Monitoreo de unidades y reporte historico.		Fecha de actualización:	24 de mayo 2013
			Página:	Página 9 de 9
			Versión:	V-1

La segunda pestaña muestra el detalle de cada uno de estos eventos.

Mapa Detalle Resumen Exportar					
Buscar:					
Fecha	Evento	Velocidad	Latitud	Longitud	Dirección
2013-05-27 10:59:29	REPORTE POR TIEMPO CIRCULANDO	0.00	19.567736	-99.217224	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 11:04:29	REPORTE POR TIEMPO CIRCULANDO	0.00	19.567736	-99.217224	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 11:09:29	REPORTE POR TIEMPO CIRCULANDO	0.00	19.567736	-99.217224	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	PERDIDA DE GPS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	PERDIDA DE GPS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	SEGUROS ABIERTOS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	SEGUROS CERRADOS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	MOTOR ENCENDIDO	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	SEGUROS ABIERTOS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	SEGUROS CERRADOS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 12:59:46	PERDIDA DE GPS	0.00	19.567711	-99.217323	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 13:38:16	MOTOR ENCENDIDO	0.00	19.567423	-99.217293	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 13:38:48	BOTON DE PANICO ACTIVO	0.00	19.567423	-99.217293	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 13:40:42	MOTOR DESACTIVADO	0.00	19.567423	-99.217293	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
2013-05-27 13:40:50	MOTOR APAGADO	0.00	19.567423	-99.217293	MEXICO, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, S/D
Mostrando 88 registros (1 a 15)					

Y finalmente la tercera pestaña enlista un resumen de los eventos y una cuantificación de estos.

Mapa Detalle Resumen Exportar		
Buscar:		
Fecha	Evento	Total
2013-05-27	SEGUROS CERRADOS	2
2013-05-27	BOTON DE PANICO ACTIVO	1
2013-05-27	REPORTE DE EMERGENCIA	40
2013-05-27	PERDIDA DE GPS	3
2013-05-27		1
2013-05-27	MOTOR ACTIVADO	2
2013-05-27	REPORTE DE POSICION	4
2013-05-27	REPORTE POR TIEMPO CIRCULANDO	5
2013-05-27	MOTOR ENCENDIDO	9
2013-05-27	MOTOR APAGADO	8
Mostrando 14 registros (1 a 15)		

Toda esta información puede ser exportada a un archivo Excel con solo dar clic en el botón exportar.