

Bedienungsanleitung - Wärmepumpe

Typ: Bedienungsanleitung

Erstellt am: 20.02.2026 00:34

Bedienungsanleitung - Wärmepumpe

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch
- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenz auf
- Bei Störungen: Gerät ausschalten und Fachmann kontaktieren

2. Bedienung

Das Gerät wird über das integrierte Display gesteuert:

Taste	Funktion
Power	Ein/Ausschalten
+ / -	Temperatur einstellen
Menu	Einstellungsmenü öffnen
Info	Aktuelle Werte anzeigen

3. Wartung

- Filter monatlich reinigen
- Jährliche Wartung durch Fachmann

- Außengerät von Laub und Schnee freihalten

4. Störungsbehebung

Problem	Lösung
Gerät startet nicht	Stromversorgung prüfen
Niedrige Heizleistung	Filter reinigen
Fehlermeldung E01	Fachmann kontaktieren

Dies ist ein Musterdokument für das Kundenportal.