



Legende:

- S1: °C Kollektor Max 90°C
- S2: °C Boiler Max 60°C / 65°C
- S7: °C Sonde Max 30°C
- SS4: °C VL Sole
- SB4: °C VL Boiler
- SS5: Impulszähler Sole
- SB5: Impulszähler Boiler
- SS6: °C RL Sole
- SB6: °C RL Boiler
- R0: SolePumpe
- R1: KollektorPumpe
- R2: Stellwerk Sole/Boiler
- R3: Stellwerk Sole/WP
- R4: Stellwerk Legio (60°/65°)