

SYS_BUS1:1		
Цепь	Конт	
	A1	1
LEFT	A2	2
A14	A3	3
A12	A4	4
+5B	A5	5
F	A6	6
CLK	A7	7
GND	A8	8
GND	A9	9
CLCAY	A10	10
A0	A11	11
A1	A12	12
A2	A13	13
A3	A14	14
OUTIORQ	A15	15
GND	A16	16
-5B	A17	17
	A18	18
	A19	19
CSROM	A20	20
BUSRQ	A21	21
RESET	A22	22
A7	A23	23
A6	A24	24
A5	A25	25
A4	A26	26
ROMCS	A27	27
BUSAK	A28	28
A9	A29	29
A11	A30	30
ROM14	A31	31
	A32	32

DD1-DD4 - 1533АП6 (sol20)
DD5, DD6 - 1533КП15 (so16)
DD7, DD8 - 1533ПЛ11 (so14)
R1-R4 - 680 Ом (0805)
C1-C10, C17-C19-0,1мкФ(0805)
C11-C16 - 100мкФ-16В(1812)
VT1 - KT315
SYS_BUS1 - DIN 41612B-64F
ZXBUS1 - ZXBUS4 - SL-62

Profi_ZX-BUS Adapter
solegstar 2019
zx-pk.ru

X-TRADE 1998

