

## Փաթեթի բովանդակությունը

- Սարք
- Դարակի հեռացման ասեղ
- USB մալուխ
- Արագ մեկնարկի ուղեցույց
- USB հոսանքի արգավտեր




- Սարքի հետ մատակարարվող տարրերը և դրանց պատկերները կարող են տարբերվել տարածաշրջանից կախված:
- Լիցքավորիչը պետք է մոտ լինի էլեկտրական վարդակին և հեշտությամբ հասանելի լիցքավորման ժամանակ:

## Նախ-SIM քարտի տեղադրում (վաճառվում է առանձին)

1



2

SIM 2  
SIM 1

## Լրացուցիչ տեղեկատվության ստացում

Այցելեք [www.samsung.com](http://www.samsung.com)՝ սարքի մասին և լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն ստանալու համար: Դուք կարող եք կրել լրացուցիչ ծախսեր ինտերնետ հասանելիության համար:

## Անվտանգության տեղեկ-ն

Սարքն օգտագործելուց առաջ կարդացեք անվտանգության մասին ողջ տեղեկատվությունը՝ սարքի անվտանգ և պատշաճ օգտագործումն ապահովելու համար: Անվտանգության մասին լրացուցիչ տեղեկատվությունը կարող եք ստուգել Կարգավորումներ հավելվածի անվտանգության տեղեկատվության մենյուի մեջ:

Չեսուեք ստորև բերված նախազգուշացումներին՝ տարբեր տեսակի միջադեպերը, օրինակ՝ հրդեհը, պայթյունները, մարմնական վնասվածքները կամ սարքի վնասումը կանխելու համար:

- Ձեր սարքը պարունակում է մագնիսներ: Այն հեռու պահեք վարկային քարտերից, բժշկական իմպլանտներից և այլ սարքերից, որոնց վրա կարող է ազդել մագնիսական շերտը: Բժշկական սարքերի դեպքում Ձեր սարքը պահեք դրանցից առնվազն 15 սմ հեռավորության վրա:
- Սարքը մի ենթարկեք ֆիզիկական ազդեցության կամ վնասի:
- Օգտագործեք միայն հատուկ Ձեր սարքի համար Samsung-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և մալուխներ:
- Թույլ մի տվեք, որ բազմապատակ բնիկները և մարտկոցի տերմինալները շփման մեջ մտնեն կողմնակի նյութերի, օրինակ՝ մետաղների, հեղուկների կամ փոշու հետ:
- Եթե սարքի որևէ մաս, օրինակ՝ ապակին կամ ակրիլային մարմինը ջարդվի, ծուկ կամ տհաճ հոտեր արձակի, ապա անմիջապես դադարեցրեք սարքի օգտագործումը: Սարքը նորից օգտագործեք միայն Samsung-ի ապաստրվման կենտրոնում այն վերանորոգելուց հետո:

- Մի միացրեք կամ օգտագործեք սարքը, եթե մարտկոցների բաժանմունքը բաց է:
- Մի ապամոնտաժեք կամ վերաօգտագործեք մարտկոցը:
- Սարքը կարող է օգտագործվել այնպիսի վայրերում, որոնց շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը տատանվում է 0°C-35°C միջակայքում: Սարքը թույլատրվում է պահպանել շրջակա միջավայրի -20°C-50°C ջերմաստիճանային պայմաններում: Նշված միջակայքից դուրս գտնվող ջերմաստիճանային պայմաններում սարքի շահագործումը կամ պահպանումը կարող է հանգեցնել սարքի վնասման կամ մարտկոցի շահագործման ժամկետի նվազեցման:



Ականջակալն օգտագործելիս լսողությունը չվնասելու համար խուսափեք ծայրի բարձր ուժգնությամբ ականջակալը երկար ժամանակ օգտագործելուց:



Սարքի, պարագաների, փաստաթղթերի և (առանց գծիկի) մարտկոցների վրա պարունակվող այս նշագրումը ցույց է տալիս, որ սարքը, մարտկոցը և դրանց էլեկտրոնային պարագաները (օրինակ՝ լիցքավորիչը, ականջակալը, USB մալուխը) չպետք է թափանցվեն կենցաղային աղբի հետ միասին:

**Կլանման տեսակարար հզորության (Specific Absorption Rate, SAR) սերտիֆիկացման մասին տեղեկատվություն**

Ձեր շարժական սարքը նախագծված է այնպես, որ չզերազանցի միջազգային ուղեջարտերով սահմանված ռադիոալիքների հաղեցողության ենթաթվեչու սահմանաչափերը:

Ձեր մոնիթինգ բնորոշ SAR արժեքների համար այցելեք [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) էջը և որոնեք Ձեր տարածաշրջանը և մոդելի տվյալ համարով սարքը:

Խորհուրդ է տրվում երկար ժամանակ չօգտագործել ֆիքսված գործիքակալան պատկերները ամբողջ սենսորային էկրանի կամ դրա մի հատվածի վրա: Դա կարող է հանգեցնել մնացորդային պատկերների (էկրանի վրա բծերի) կամ կողմնակի (կրկնակի) պատկերների առաջացման:

**Երաշխիքային կտրոն**

Վաճառողի կողմից լրացվում է

Մոդել	
Սերիալական համար	
Վաճառող կազմակերպություն	
Կնիքի տեղ	

- Արտադրանքի վաճառքը պետք է իրականացվի գործող օրենսդրության պահանջների համապատասխան: Ապրանքների պահպանումը և տեղափոխումը պետք է իրականացվի մանիպուլացիայի նշաններին համապատասխան (առկայության դեպքում) և արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: Թույլ մի տվեք տուփի խոնավացում: Արտադրանքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո, արտիֆիակտիկ աշխատանքները իրականացնելու և հետագա անվտանգ շահագործման կամ ուսիլիզացիայի մասին խորհրդատվություն ստանալու նպատակով, Արտադրողը խորհուրդ է տալիս դիմել Լիազորված Սպասարկման Կենտրոն (ՍԿԿ):
- «Սամսունգ Էլեկտրոնիկս Քո., ԼԹԿ»-ն GSM հեռախոսների և պլանշետային ախհատական համակարգիչների համար սահմանում է 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ, որը հաշվարկվում է վաճառքի ամսաթվից սկսած ` շահագործման կանոնները պահպանելու պայմաններում: Ընդ որում, երաշխիքային ժամկետը սահմանափակված է արտադրանքի ծառայության ժամկետով: Արտադրանքի ծառայության ժամկետը 3 տարի է և հաշվարկվում է Ռուսաստանի Դաշնություն մատակարարվող սարքերի համար, արտադրության օրվանից սկսված: Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող սարքերի համար սարքը սպառողին փոխանցելու օրվանից սկսած (եթե փոխանցման պահը հնարավոր չէ սահմանել, ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է արտադրանքի

արտադրություն օրվանից սկսած): Երաշխիքային սպասարկում ստանալու համար, անհրաժեշտ է տրամադրել ֆիսիկալ կամ այլ ` գնման ամսաթիվը հաստատող, փաստաթուղթ: Այն դեպքում, երբ վաճառքի ամսաթիվը հնարավոր չէ պարզել, ապա, համաձայն սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության, երաշխիքային ժամկետը հաշվարկվում է արտադրանքի արտադրման ամսաթվից սկսած: Երաշխիքային պայմանների և լիազորված սպասարկման կենտրոնների մասին տեղեկատվություն կարող եք գտնել ընկերության կայքում <http://www.samsung.com/ru/support> և զանգահարելով Samsung միասնական աջակցության ծառայություն:

Հայաստանի Հանրապետություն  
0-800-05-555

(զանգի արժեքը ճշտելու համար դիմեք ծառայությունը մատուցող օպերատորին):

Օգտագործելով ապրանքը՝ գնորդը հաստատում է իր համաձայնությունը պայմաններին, որոնք տեղադրված են ընկերության պաշտոնական կայքում:

**3. ԱՐՏԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԻՄՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ**

Ամսաթիվը կողավորված է արտադրանքի սերիալական համարի մեջ, օրինակ՝ R1XW234567S

Վերջին նշանը (S) – վերահսկիչ տառն է (երբեմն կարող է բացակայել), Վերջին հինգ թվերը (34567) – բուն սերիալական համարն է, Վերջից վեցերորդ նշանը (2) – արտադրության ամիսն է, յոթերորդ նշանը վերջից (W) – արտադրման տարին է, Դիմացից կարող են գտնվել ևս 3-ից մինչև 7 նշաններ:

ԱՄՍԻ ԿՐԿԱՄՈՐՈՒՄԸ:

ըստ համարների կարգով 1 ... 9 (հունվար ... սեպտեմբեր), A – հոկտեմբեր, B – նոյեմբեր, C – դեկտեմբեր:

ԹՎԱԼԱՆԻ ԿՐԿԱՄՈՐՈՒՄԸ:

C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018, M-2019, N-2020, R-2021, T-2022, W-2023, X-2024, Y-2025

Armenian

