

GND DIR PWM  
JP6-Eng.Control

# Fenix Megashield

VERSION 1.1

5V FBK GND Vin GND

JP2-Feedback

JP1-Power IN

R1  
1k $\Omega$

R2  
2.2k $\Omega$

JP2-Keypad

JP1-Buzzer

JP4-I2C IMU

5 G SDSC G x

JP5-S0

JP3-BT

Buzzer

K 5 G T1R1 S G TORO