

J-TREK



使用說明書

BH03

 藍牙5.4

 接打電話

 群組對講

感謝您購買「J-TREK BH03 自行車對講系統」。

為了確保安全且正確地使用本產品，請在使用前務必仔細閱讀本使用說明書。

本使用說明書中的插圖和內容可能因規格變更等原因與實際產品存在部分差異。

本使用說明書同時兼作保修憑證，請妥善保管。


目錄

安全使用說明	01
各部件名稱	02
操作一覽表	03
物品清單	04
安裝	05
充電	06
開機	07
群組對講	08 ~ 09
與智慧型手機配對	10
接打電話	10
喚醒語音助手	11
語言切換	11
故障排除	11
保固期及聯繫方式	12

安全使用說明

	 注意
	請勿將設備放置在灰塵較多、濕度高或高溫的環境中。
	請勿拆卸或改裝本產品。
	請勿摔落或敲擊本產品。
	請勿用腐蝕性液體擦拭本產品。
	請注意，通話距離會受到周圍環境的影響。
	為避免電磁波干擾或相容性問題，請在標有「禁止使用」等警示的場所關閉電源或停止使用本產品。
	請勿在醫療設備等裝置附近使用本產品。
	為確保行車安全，請確認並遵守您所在地區關於使用本產品的法律法規。在騎行時使用本產品時，請調整至適當音量，並務必專注於駕駛和道路狀況。

各部件名稱



① ▲ 鍵

② ▼ 鍵


③ 功能鍵/指示燈

④ USB-C 充電孔

操作一覽表


 : ▲ 鍵

 : ▼ 鍵

 : 功能鍵

功能	按鍵	操作
電源開/關	 & 	長按3秒
音量+/-	 & 	短按1次
手機配對		長按3秒
接聽電話		短按1次
掛斷電話		短按1次
拒絕來電		長按2秒
自動接聽開/關		短按2次
末碼回撥		短按2次
喚醒語音助手		短按2次
重置	 & 	長按3秒
語言切換	 &  & 	長按3秒

■ 物品清單



BH03主機



綁帶底座 x2



麥克風海綿套 x2



USB-C 充電線


USB-C充電線



說明書

說明書


安裝



基礎操作

	輕按 指定次數輕按按鈕
	按住 按住按鈕達到指定時長
	語音提示
	指示燈


充電




完全充滿電需要1小時。

- 可以使用任何第三方USB充電器，只要經過FCC、CE、IC或其他當地認可的監管機構批准。
- 使用未經批准的充電器可能導致火災、爆炸、泄漏等危險，並可能縮短電池壽命或性能

開機





關機




靜音麥克風


使用可旋轉的麥克風臂來靜音/取消靜音麥克風 .



音量




or




群組對講

沒有配對紀錄的BH03之間進行配對


1. 將所有設備開機




2. 所有設備都進入配對狀態



3. 任選一台設備執行搜索操作




4. 等待設備完成配對




已有配對紀錄的BH03之間進行配對


1. 將所有設備開機




2. 所有設備將自動配對



3. 任選一台設備開啟對講




4. 等待所有設備進入對講



與智慧型手機配對

1.




2.




接打電話


接聽/掛斷電話




拒接電話




自動接聽開/關




末碼回撥



喚醒語音助手




語言切換



故障排除

故障重置

- 如果BH03已開啟但無響應，您可以執行故障重置以恢復功能。
- 確保USB-C充電線以斷開連接，然後同時按住功能鍵和▼鍵3秒，即可重置設備



保固期及售後說明

- 本產品之保固有效期限為購買日起一年。
- 本產品規格如有變更，恕不另行通知，敬請見諒。
- 本產品可能因電子零件停產而停止生產與銷售，敬請見諒。

為確保能迅速且準確地處理您的諮詢，請在聯絡我們前先確認以下事項。

- ① 商品名稱
 - ② 訂單編號
 - ③ 貼在產品本體上的序列號
 - ④ 故障狀況（請盡可能詳細描述。若以電子郵件諮詢，請附上故障症狀的照片或視頻。）
- 如有任何疑問或故障相關諮詢，請聯絡購買店家或以下售後服務信箱。

■ 電子郵箱



support@j-trek.com

客服受理時間：10:00-12:00、14:00-18:30
（週末、法定假日等休假除外）

