

0. hs06_setting 코드를 uno에 심어서 블루투스 모듈 셋팅해야 함

1. AT → OK 확인하기

2. AT+NAME(지정이름) → OKsetName 확인하기 (지정이름 붙여쓰기)

3. AT+BAUD4 → OKsetBaud 확인하기 (baud4: 9600)

4. AT+PIN1234 → OKsetPin 확인하기 (pin number 지정)

5. AT+ROLE=M 과 AT+ROLE=S 로 각각 master / slave 지정하고 기억하기

두 모듈이 각각 연결되어 led가 blinking 에서 solid state로 넘어가야 정상적인 통신 가능함

단순히 하나의 모듈과 핸드폰을 활용하여 통신한다면, 아래 예제 참고

<https://m.blog.naver.com/boilmint7/221900933326>