

BUZZER1

U1

U2

Bluetooth HC-05

○ EN
○ VCC
○ GND
○ TX
○ RX
■ STATE

LH

■ TX/D0

○ RX/D1

○ RST

○ GND

○ D2

○ D3

○ D4

○ D5

○ D6

○ D7

○ D8

○ D9

○ D10

○ MOSI/D11

○ MISO/D12

Vin

GND

RST

5V

A7

A6

SCL/A5

SDA/A4

A3

A2

A1

A0

REF

3V

D13

R1

R2

SW1

J1