

Guida per l'utente dell'app Pioneer Drive Recorder Interface

<Prima che inizi>

Per favore "associa" il tuo smartphone al Pioneer Drive Recorder tramite Wi-Fi. In caso di domande sull'impostazione del Wi-Fi, consultare il manuale del dispositivo.

< Guida per l'utente >



Registrazione in tempo reale / Scatto di foto



video

Per vedere / eliminare / salvare / condividere
registrati



Impostazioni del registratore di unità


< Per connettersi tramite Wi-Fi >

1. impostazioni Configurazione → ON
2. Impostazioni iPhone
Configurazione → Wi-Fi → Pioneer_xxx
→ SSID iniziale

※ SSID iniziale : Pioneer_xxx
Password iniziale : 88888888



Scatto di foto / registrazione manuale di eventi



Puoi anche scattare una foto o registrare manualmente gli eventi toccando i pulsanti sopra

※La funzione sopra è disabilitata in modalità schermo intero



Seleziona i dati registrati

Dati della scheda
SD del registratore
di unità

Registratore di unità dati SD

Dati interni

Dati iPhone

Dati video



video

Dati di registrazione
degli eventi



Evento

P
Parcheggio

Dati di registrazione
in modalità parcheggio



Foto

Dati fotografici



Toccando i pulsanti sopra, è possibile visualizzare i dati dalla scheda SD dell'unità principale (dati della scheda SD del registratore di unità) o dai dati scaricati nel telefono (dati interni dello smartphone)



Visualizza / Elimina / Scarica file (Dati della scheda SD del registratore di unità)

Stampa singola: riproduzione

Tieni premuto: Scarica il file o passa a Elimina pagina di selezione



Il file video verrà riprodotto quando toccato / selezionato. Tenendo premuto a lungo il file, lo schermo passerà alla pagina di download ed eliminazione della selezione

※L'operazione sopra descritta è la stessa anche quando si selezionano i file "Evento", "Modalità parcheggio" e "Foto"











Scarica / Elimina file

(Dati della scheda SD del registratore di unità)

Seleziona il file

Seleziona tutti i file

No	video(32)	
<input checked="" type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90610A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90310A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90010A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85710A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85410A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85109A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85418A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85100A.MP4

Scarica

Elimina

Toccando gli elementi del file, appariranno dei segni di spunta che indicano la selezione del file. Dopo la selezione, è possibile scaricare o eliminare i file selezionando i rispettivi pulsanti



Per visualizzare / eliminare / condividere i file registrati

(Dati della scheda SD del registratore di unità)

Stampa singola: riproduzione

Tieni premuto: Condividere il file o passa a Elimina pagina di selezione



Il file video verrà riprodotto quando toccato / selezionato. Tenendo premuto a lungo il file, lo schermo passerà alla pagina di Condividere ed eliminazione della selezione


※L'operazione sopra descritta è la stessa anche quando si selezionano i file "Evento", "Modalità parcheggio" e "Foto"



Condividi file / Elimina file

(Dati della scheda SD del registratore di unità)

Seleziona il file




Condividere



Elimina

Toccando gli elementi del file, appariranno dei segni di spunta che indicano la selezione del file. Dopo la selezione, è possibile condividere o eliminare i file toccando i rispettivi pulsanti.
Toccando il pulsante "Condividi", i file possono essere condivisi tramite altre applicazioni installate sul dispositivo.

Selezione app



Appariranno le applicazioni installate sul dispositivo smartphone che sono disponibili per la condivisione. I file possono essere condivisi tramite l'applicazione selezionata



Impostazioni del registratore di unità

Lunghezza clip video

1 minuto**3 min**5 minuti

Risoluzione video

1080P720P

SSIDPioneer_6ba1_d989 >

Password10606985 >

Ripristina alla modalità di fabbrica >

Versione1.0.0 26-02-2021

Come usare >

Informazioni >

Versione Appv1.0

EULA >



Alcune impostazioni dell'unità principale Dash Cam possono essere verificate o modificate