

Инструкция по использованию приложения Pioneer для видеорегистраторов

<Прежде чем начать>

Пожалуйста, подключите свой смартфон к видеорегистратору по Wi-Fi. Если у Вас есть вопросы, касающиеся настроек Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к инструкции Вашего устройства.

<Инструкция по использованию приложения >



Запись в реальном времени/Фотографирование



Просмотр, удаление, сохранение, передача записей



Настройки видеорегистратора


<Соединение по Wi-Fi>

1. Настройки Настр.→Вкл
2. Настройки смартфона
Настр.→Wi-Fi→Pioneer_xxx
→Стандартное название сети

※ Стандартное название сети: Pioneer_xxx
Стандартный пароль : 88888888



Фотографирование/Запись вручную



Вы можете фотографировать или вручную начинать запись нажатием кнопок сверху

※ В полноэкранном режиме эта функция недоступна



Выберите записи

Данные на
SD-карте

Данные на SD-карте

Встроенная память

Данные на смартфоне

Видео



Видео

Записи событий



Событие

Р
Парковка

Записи в режиме
парковки



Фото

Фотографии



При помощи кнопок сверху Вы можете просматривать видеозаписи с SD-карты или записи, загруженные на смартфон



Просмотр, удаление, загрузка файла (Данные на SD-карте)

Краткое нажатие: Воспроизведение

Долгое нажатие: Загрузить файл или удалить



Воспроизведение начнется при кратком нажатии. После долгого нажатия произойдет переход к загрузке/удалению.

※Принцип управления тот же при выборе файлов из категории Событие, Парковка или Фото



Загрузка/удаление файлов (Данные на SD-карте)

Интерфейс для загрузки и удаления файлов с SD-карты. Вверху отображается статус "Нет" и количество файлов "Видео(33)".

Список файлов:

Статус	Название файла
<input checked="" type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_090610A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_090310A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_090010A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_085710A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_085410A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_085109A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_085418A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_085109A.MP4

Внизу расположены кнопки:

- Загрузить (иконка стрелы вниз)
- Удалить (иконка корзины)

Дополнительные подсказки:

- Выбрать файл (указывает на чекбокс)
- Выбрать все (указывает на меню вверху)

Касаясь названий файлов, Вы можете выбрать несколько. После этого Вы сможете загрузить или удалить их, используя соответствующие кнопки.



Просмотр, удаление, передача файлов (Данные на SD-карте)

Краткое нажатие: Воспроизведение

Долгое нажатие: Передача файл или удалить




Воспроизведение начнется при кратком нажатии. После долгого нажатия произойдет переход Передача/удалению.

※Принцип управления тот же при выборе файлов из категории Событие, Парковка или Фото



Передача/удаление файла (Данные на SD-карте)

Выбрать файл



Передача




Удалить

Касаясь названий файлов, Вы можете выбрать несколько. После этого Вы сможете загрузить или удалить их, используя соответствующие кнопки.

Нажав на кнопку "Передача", Вы сможете передать файл, используя приложения на смартфоне.



Выбор приложения



Приложения, при помощи которых можно передать файлы, появятся на экране. Выберите нужное приложение для передачи.



Настройки видеорегистратора

Длина записи

1 мин

3 мин

5 мин

Разрешение видео

1080P

720P

SSID Pioneer_6ba1_d989 >

Пароль 10606985 >

Заводские настройки >




Версия 1.0.0 26-02-2021

Как пользоваться >

Информация >

Версия приложения v1.0

EULA >



Некоторые настройки видеорегистратора могут быть просмотрены или изменены