

Guía de usuario de la App de Pioneer Dash Camera Connect

<Antes de Empezar>

"Empareja" tu smartphone con la Cámara de Salpicadero Pioneer a través de la Conexión Inalámbrica. Si tiene alguna pregunta sobre la configuración de la Conexión Inalámbrica. , consulte el manual de su dispositivo.

<Guía de usuario>



Grabación / Hacer Fotografías en tiempo real



Para ver / eliminar / guardar / compartir videos grabados



Configuración de la Cámara


<Para Conectar por la Conexión Inalámbrica. >

1. Configuración MENU → Config.→ON
2. Configuración del iPhone
Config.→Wi-Fi→Pioneer_xxx
→Contraseña Inicial

※ Inicial SSID : Pioneer_xxx
Contraseña Inicial: 88888888



Hacer Fotos Fijas / Grabación Manual de Eventos




También puede hacer fotografías o grabar eventos manualmente tocando los botones de arriba

※ La función anterior está deshabilitada cuando está en modo de pantalla completa



Seleccionar datos grabados



Al pulsar los botones anteriores, puede ver los datos de la tarjeta SD en la unidad principal (Datos de la tarjeta SD en la Cámara) o de los datos descargados en su teléfono (Datos Internos del Smartphone)





Ver / Eliminar / Descargar Archivo


(Datos de la Tarjeta SD en la Cámara)


Pulse una sola vez: Reproducción


Pulse y mantenga: Descargar archivo o mover a Eliminar en la Página de Selección


 Video


 NORM20210310-175111-024204.M...


 NORM20210310-174810-024203....


 NORM20210310-174738-024202....


 NORM20210310-174732-024201....


 NORM20210310-174722-024200....

 NORM20210310-174716-024199.M...

 NORM20210310-174711-024198.M...

 NORM20210310-174708-024197.M...

 NORM20210310-174704-024196....

 NORM20210310-174659-024195...

El archivo de video se reproducirá cuando se Pulse / Seleccione. Al pulsar y mantener presionado el archivo, la pantalla procederá a Descargar y Eliminar de la Página de Selección

※ La operación anterior también es la misma cuando se seleccionan los archivos "Evento", "Modo de estacionamiento" y "Foto"



Descargar / Eliminar archivos

(Datos de la Tarjeta SD en la Cámara)

Selección de archivos en la cámara:

Ca...elar	Video	
<input checked="" type="checkbox"/>		NORM20210310-175111-024...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174810-024...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174738-02...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174732-02...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174722-02...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174716-024...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174711-024...
<input type="checkbox"/>		NORM20210310-174708-02...

Botones de acción:

Descargar

Eliminar


Al pulsar los elementos del archivo, aparecerán marcas de verificación que indican la selección del archivo. Después de la selección, puede descargar o eliminar los archivos seleccionando los botones respectivos



Para Ver / Eliminar / Compartir archivos grabados (Datos de la Tarjeta SD en la Cámara)

Pulsar una sola vez: Reproducción

Pulsar y mantenga: Compartir archivo o mover a Eliminar en la página de selección



El archivo de video se reproducirá cuando se Pulse / Seleccione. Al pulsar y mantener presionado el archivo, la pantalla procederá a Compartir Eliminar en la Página de Selección

La operación anterior también es la misma cuando se seleccionan los archivos "Evento", "Modo de estacionamiento" y "Foto"




Compartir / Eliminar Archivos

(Datos de la tarjeta SD en la Cámara)

Seleccionar
Archivo


No Foto(7)

☒




IMG_200426_103307.JPG
G

☐




IMG_200426_103310.JPG
G

☐




IMG_200426_103316.JPG
G

☐




IMG_200426_103324.JPG
G

☐




IMG_200426_103333.JPG
G

☐



IMG_200426_103342.JPG
G

☐



IMG_200426_103350.JPG
G

Compartir




Eliminar

Al pulsar los archivos, una marcas de verificación aparecerán indicando la selección del archivo. Después de la selección, se puede compartir o eliminar los archivos tocando los respectivos botones.

Al pulsar el botón "Compartir", los archivos se pueden compartir a través de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo

Selección App



Aparecerán las apps instaladas en su dispositivo smartphone que estén disponibles para compartir. Los archivos se pueden compartir a través de la aplicación seleccionada.

※ Las Aplicaciones son específicas del smartphone/ país / región.

Configuración de la Cámara de Salpicadero

Longitud del videoclip

1 minuto

3 min

5 minutos

Resolución de video

1080 p

720 p

SSID

Pioneer_6ba1_cf84



Contraseña

88888888



Restaurar al modo de fábrica



Version

Ver 1.0 EW

Cómo utilizar



Información




Version App

V 1.0.0

EULA



Política de privacidad



Algunas configuraciones de la unidad principal de la Cámara se pueden verificar o cambiar