


1	0800458858	UNIDAD DE TARJETAS CON ANTI-LAZO LIBANES (DOS PLACAS LATERALES) (BBVA)
2	0800448192	UNIDAD DE TARJETAS (IBERCAJA / BCO. SANTANDER)
3	0800448218	CONTROLADOR ANTISKIMMING (IBERCAJA / BCO. SANTANDER)
4	0800448209	BOCA ANTI-SKIMMING (IBERCAJA / BCO. SANTANDER)
5	0800489245	SHUTTER G510 S100 MOTORIZADO
6	0800446023	SHUTTER G60
6	0800489236	SHUTTER GBXX S100
7	0800465813	CRISTAL PROTECTOR ESCANER
7	0800489566	ESCANER
8	0800468188	TECLADO CLIENTE PCI EPP 3.0 BBVA
8	0800470219	TECLADO CLIENTE PCI EPP 3.0 BCO. SANTANDER
8	0800446158	TECLADO CLIENTE PCI EPP 3.0 IBERCAJA
8	0800495942	TECLADO CLIENTE PCI EPP 5.0 IBERCAJA
9	0800446256	MESA
10	0800491349	MONITOR CLIENTE KF KF305 ALTO BRILLO (IBERCAJA / BCO. SANTANDER)
10	0800491330	MONITOR CLIENTE KF KFE303 MEDIO BRILLO (IBERCAJA / BCO. SANTANDER)
10	0800446130	MONITOR CLIENTE KORTEK ALTO BRILLO (600CD)
10	0800446121	MONITOR CLIENTE KORTEK BRILLO NORMAL (250CD)
11	0800469837	BLOQUEO ENTRADA DE TARJETAS
12	0800468801	CHAPA ACTUADORA DEL BLOQUEO DE ENTRADA DE TARJETAS.



BRAZO

[illegible]

[illegible]