




rotilio.cc




RS485B  
+5V  
GND  
TXD  
RXD  
A7  
A6  
A5/MAX485  
A4/MAX485  
A3  
A2/POT  
A1/FR1  
A0



RS485A  
+3.3V  
RST  
Vbat  
GND  
D7  
D6/P2  
D5/puls.  
D4/SET  
D3/RESET  
D2/P1  
D1/SCL  
D0/SDA

TXD  
RXD  
GND  
+3V3  
D6/P2  
D5/Puls.  
A2/POT.  
A1/FR1  
D2/P1  
D1/SCL  
D0/SDA  
D7



RELE

