





Unten



- | | |
|------------------------|------------|
| U1 | PCA9515D |
| C1,C3 | 100n |
| D2,D3,D5,D7,D8,D10,D11 | D_Schottky |
| R2,R4 | 4k7 |
| R6,R7 | 200 Ohm |
| U2 | 78S09 |
| Pixy Power | pixy Power |
| Pixy | Pixy |

Oben



- | | |
|---------------|----------------|
| D1,D4,D6,D9 | LED |
| R3,R5 | 470 Ohm |
| R1,R8 | 1k |
| F1,F2 | Fuse |
| Goldboard I2C | Goldboard I2C |
| I2C-Enable | Jumper_NC_Dual |
| C2,C4 | 47u |

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1206_LED | LED |
| R_0805 | 470 Ohm |
| R_0805 | 1k |
| smd_fuse | Fuse |
| Wannestecker 10 pin | Goldboard I2C |
| 1x3_pinhead | Jumper_NC_Dual |
| CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm | 47u |

- | | |
|------------------------|------------|
| U2 | PCA9515D |
| C1,C3 | 100n |
| D2,D3,D5,D7,D8,D10,D11 | D_Schottky |
| R2,R4 | 4k7 |
| R6,R7 | 200 Ohm |
| U2 | 78S09 |
| Pixy Power | pixy Power |
| Pixy | Pixy |