

1. 车道界面

设备状态、车道信息、收费员信息、票据号码、车道视频、交易队列

2. 上班流程

输入工号密码

3. 上班后功能菜单

1. 票据管理
2. 计重管理
3. 设备管理
4. 6轴以上增加收费金额

4. 收费流程

1. 车辆压前线圈，触发车牌识别仪自动识别车牌，并上传到软件界面

- 车牌识别不准确时，按【更改车牌】键，修改车牌

2. 收费员选择车型

3. 收费，选择收费方式，现金、扫码支付、ETC卡支付，完成收费后将打印的票据给司机，放行，司机离开车道，栏杆落下

- 使用ETC卡进行支付时，ETC卡内车牌号与实际车牌号必须一致才能进行交易

5. 特殊车种

1. 军车——/
2. 消防车——N
3. 月票车——L：系统自动匹配，匹配成功则免费放行，匹配失败则需要人工核对，确认为月票车后按【月票车】键放行，非月票车则按正常车辆收费
4. 绿通车——W：按规定查验后，符合绿通车条件，按【绿通车】键免费放行
5. 警车——M
6. 公务车——X
7. 鲁A——R
8. 鲁S——S
9. 闯关车

6. 车队

7. 混合车道ETC车辆交易

交易成功：栏杆抬起，车辆通过后线圈后，栏杆落下

交易失败：收费员根据交易失败提示信息进行人工处理

8. 下班

车道内无未处理车辆，栏杆处于落下状态，按【上下班】键进行下班