




ATMEGA




LIGAÇÕES BÁSICAS ATMEGA




PROGRAMAÇÃO




SOFTWARE-SERIAL




RTC



ENTRADAS DE CONTROLE




SENSORES DE LUMINOSIDADE




\* O potenciômetro serve para calibrar os sensores

POTENCIOMETRO




\* Os resistores servem para impedir curto circuito


SAIDA MOTOR



CHAVES FIM DE CURSO



PLACA UNO



\* Jumpers para selecionar o tipo de comunicação com outras placas