




ATMEGA




LIGAÇÕES BÁSICAS ATMEGA




PROGRAMAÇÃO




SOFTWARE-SERIAL




RTC



ENTRADAS DE CONTROLE




SENSORES DE LUMINOSIDADE




* O potenciômetro serve para calibrar os sensores

POTENCIOMETRO




* Os resistores servem para impedir curto circuito


SAIDA MOTOR



CHAVES FIM DE CURSO



PLACA UNO



* Jumpers para selecionar o tipo de comunicação com outras placas