

PART NO	OEM	MODEL	DESCRIPTION	OE NUMBER	LIST PRICE
BPT 1026	TATA	1312 / 1613	FRONT SPRING SHACKLE W/B	352 320 0063	534
BPT 1026A	TATA	1312 / 1613	FRONT SPRING SHACKLE W/B (Leg Less)	352 320 0063	525
BPT 1027	TATA	1312 / 1613	REAR SPRING SHACKLE W/B	352 320 0163	703
BPT 1027A	TATA	1312 / 1613	REAR SPRING SHACKLE W/B (Leg Less)	352 320 0163	690
BPT 1062	TATA	2213 / 2515 C	FRONT SPRING SHACKLE W/B	2576 3210 0105	603
BPT 1062A	TATA	2213 / 2515 C	FRONT SPRING SHACKLE W/B (Leg Less)	2576 3210 0105	591
BPT 1067	TATA	2213 / 2515 C	BELL CRANK (Casted)	2617 3240 0103	2128
BPT 1067A	TATA	2213 & 2515C	BELL CRANK (Forged)	N P N	3291
BPT 1068	TATA	2213 / 2515 C	H' TYPE SHACKLE	2617 3240 0106	1208
BPT 1068A	TATA	2213 / 2515C	H' TYPE SHACKLE (NEW MODEL Leyland type)	N P N	1250
BPT 1084	TATA	608 / 709	REAR SPRING SHACKLE	2640 3240 0105	510
BPL 2005	LEYLAND	ALL	REAR SPRING SHACKLE W/B	F-3210122	562
BPL 2056	LEYLAND	TAURUS 1999	H' TYPE SHACKLE	X-3200122	1280
BPL 2057	LEYLAND	TAURUS 1999	BELL CRANK (Casted)	F-22405111	2259
BPL 2057A	LEYLAND	TAURUS 1999	BELL CRANK (Forged)	F-22405111	3158
BPL 2063	LEYLAND	TAURUS 1999	SHACKLE PLATE	X-3200122	428
BPT 1028	TATA	1312 / 1612	FRONT SPRING BRACKET	042 322 0401J	555
BPT 1029	TATA	1312 / 1612	REAR SPRING BRACKET	352 325 0101	750
BPT 1035	TATA	1312 / 1612	HELPER SPRING BRACKET	2573 3240 3301	287
BPT 1036	TATA	1312 / 1612	U-BOLT BRACKET	2576 3250 5101	164
BPT 1037	TATA	2515C	HELPER SPRING BRACKET	2628 3240 3301	383
BPT 1063	TATA	2213 / 2515C	FRONT SPRING BRACKET	2576 3210 3304	801
BPT 1064	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING REAR BRACKET (4 HOLES)	2617 3240 3303	832
BPT 1046	TATA	2515C	REAR SPRING FRONT BRACKET(14.50mm) (6 HOLES)	2782 3240 3301	1120
BPT 1046A	TATA	2515C	REAR SPRING FRONT BRACKET (16mm) (6 HOLES)	2782 3240 3301	1120
BPT 1065	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING CENTRE BRACKET (14.50mm) (6 HOLES)	2617 3240 3301	1552
BPT 1065A	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING CENTRE BRACKET (16 mm) (6 HOLES)	2617 3240 3301	1552
BPT 1066	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING REAR BRACKET (14.50mm) (4 HOLES)	2617 3240 3302	1108
BPT 1066A	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING REAR BRACKET (16 mm) (4 HOLES)	2617 3240 3302	1108
BPT 1069	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING REAR BRACKET (14.50mm) (6 HOLES)	2782 3240 3301	1220
BPT 1069A	TATA	2213 / 2515C	REAR SPRING REAR BRACKET (16mm) (6 HOLES)	2782 3240 3301	1220
BPT 1083	TATA	608 / 709	REAR SPRING BRACKET (13.10mm)	2640 3240 3701	529
BPT 1010	TATA	MARCOPOLO	VEVELLER R.H FRONT SPRING FRONT BRACKET	2778 3210 3702	1285
BPT 1011	TATA	MARCOPOLO	VEVELLER L.H FRONT SPRING FRONT BRACKET	2778 3210 3701	1282
BPT 1012	TATA	MARCOPOLO	BRACKET BOTTOM CAP	2778 3210 3705	368
BPL 2002	LEYLAND	1616	REAR SPRING BRACKET (Tata type)	F 2Y00322	1008
BPL 2003	LEYLAND	TUSKER	REAR SPRING BRACKET (MODIFIED)	N P N	867
BPL 2004	LEYLAND	TUSKER	REAR SPRING BRACKET	F-7101222	753
BPL 2006	LEYLAND	370 COMET	FRONT SPRING REAR BRACKET	F-0434322	616
BPL 2006A	LEYLAND	TUSKER	FRONT SPRING REAR BRACKET (9/16 HOLE)	F-0434322	616
BPL 2007	LEYLAND	370 COMET	REAR SPRING BRACKET	F-0438022	704
BPL 2007A	LEYLAND	SUPER COMET	REAR SPRING BRACKET (9/16 HOLE)	F-0438022	704
BPL 2012	LEYLAND	370	HELPER SPRING BRACKET	F-0430014	418
BPL 2021	LEYLAND	370	FRONT SPRING FRONT BRACKET	F-0435222	1090
BPL 2021A	LEYLAND	TUSKER	FRONT SPRING FRONT BRACKET (9/16 HOLE)	F-0435222	1090
BPL 2030	LEYLAND	TUSKER	HELPER SPRING BRACKET	F-1011602	572
BPL 2049	LEYLAND	TAURUS 1986	REAR SPRING FRONT BRACKET (6 HOLES)	F-0435022	877
BPL 2058	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING FRONT BRACKET (4 HOLES)	X-0404422	919
BPL 2059	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING CENTRE BRACKET (13.10mm) (6 HOLES)	X-0404522	1818
BPL 2059A	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING CENTRE BRACKET (14.50mm)	X-0404522	1818
BPL 2060	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING REAR BRACKET (13.10mm) (4 HOLES)	X-0404622	1313
BPL 2060A	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING REAR BRACKET (14.50mm)	X-0404622	1313
BPL 2062	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING FRONT BRACKET (13.10mm) (6 HOLES)	F-0403222	1256
BPL 2062A	LEYLAND	TAURUS 1999	REAR SPRING FRONT BRACKET (14.50 mm)	F-0403222	1256
BPL 2034	LEYLAND		METACON MOUNTING BRACKET	F-0439022	498
BPL 2080	LEYLAND	3516 / 1616	HELPER SPRING BRACKET	N P N	440