

rp2040
File: rp2040.kicad_sch

usb power in
File: usb_pwr_in.kicad_sch


Sheet: /
File: raspberry-pi-power-hub.kicad_sch

Title:


Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.2

Date:


Rev:
Id: 1/3




flash







crystal



BOOTSEL button



RUN button




Sheet: /rp2040/
File: rp2040.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.2

Date:

Rev:
Id: 2/3



Sheet: /usb power in/
File: usb_pwr_in.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.2

Date:

Rev:
Id: 3/3