

快速使用指南

Topsir H68
电子阅读器

目录


1. 安全指南.....	1
2. 产品视图.....	2
3. 主界面介绍	5
4. 阅读界面	10
5. 网上书城.....	18
6. 文件管理器	24
7. 手写备忘	26
8. 应用列表.....	29
9. 设置.....	30
10. 好题天天练	35
11. 常见问题.....	36
12. 产品规格.....	38

1. 安全指南

- 1.1、屏幕为易损易碎部件，请勿直接撞击、挤压、压迫屏幕，或从高处跌落。
- 1.2、不要在过冷、过热（推荐环境使用温度在 0~45℃）、过于潮湿、多尘的环境中长期使用；不要让本机在阳光下长期暴晒。
- 1.3、尽量避免在强磁、强静电环境下使用本机。
- 1.4、内含锂电池，一旦有水和其他液体的泼洒在本机上，应立即关掉电源开关，将本机擦拭、晾干后可以使用。
- 1.5、切勿将使用任何含化学成份的清洁剂或其他液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮稻城损坏，请用干燥的软布或纸巾擦拭。
- 1.6、本公司对于因人为非正常的软硬件操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此导致的间接损失。
- 1.7、请随时备份您重要的资料，以免丢失。
- 1.8、请不要自行拆卸本机，否则会失去保修的权利。
- 1.9、请不要在过马路、骑自行车或开车的时候使用耳机听音乐。听音乐时，音量不要太大，音量过大可能会对听力造成影响。
- 1.10、快速使用指南及相关软件随时更新，与实物稍有差异，属于正常，软件更新请联网后直接升级，说明书版本更新请在 <http://www.topsir.cn> 自行下载，恕不另行通知。
- 1.11、产品 CMIIT ID：2018DP4658，机器设备查询路径：设备主页
->设置->其他->认证信息。


2. 产品视图

正面



1	挂笔位	放置电磁笔(仅适用于 Topsir H68)
2	指示灯	开机显示; 充电显示绿色, 充满后关闭
3	向前翻页键	在阅读文档时翻到上一页 在主视图中浏览文件时, 翻到上一屏
4	返回键	短按退出当前应用程序, 视图或者对话框 长按 3 秒进行截屏功能进入批注截面
5	向后翻页键	在阅读文档时翻到下一页 在主视图中浏览文件时, 翻到下一屏

反面




6	开关键	按下电源键 3 秒以启动设备 按下电源键并保持 3 秒以关闭设备。 按下电源键然后立即松开，设备进入休眠状态 按下电源键然后立即松开，唤醒休眠状态
7	USB	连接适配器进行充电或者传输文件
8	SD 卡槽	SD 卡槽放置 SD 卡，进行数据的存储和传输
9	耳机	连接耳机进行听书或者听音乐

3 主界面介绍


3.1 主页界面

主界面包括状态栏、我的图书馆、应用列表等；

状态栏



3.2 状态栏



显示设备当前的基本状态，包括：主页键、背光亮度设置、时间、消息提示、切换翻页键、音量键、A2 刷新切换、Wifi、电量显示等；



主页键

点击该键可以快速回到主页面。



背光亮度调节

点击可以调节背光亮度，20 级亮度可调。



刷新按钮

当页面模糊或者有残影的时候，点击可以消除残影。

3.3 我的图书馆



包含最近阅读的书籍信息，包括封面、书名等信息。

点击封面或书名即可打开书籍，进入最近一次的阅读页面，继续阅读进度。

已阅读过的书籍会显示自带封面信息，未打开过的书籍则仅显示默认封面。

书库右上角菜单栏，可对图书馆内的书籍进行搜索、同步书籍、图书类型、变换显示格式等操作。



点击可以对图书馆中的图书进行搜索；



长按可以把你文件管理器中的书籍同步到我的图书馆中；



图书分类，可以显示全部图书或者下载的书籍；



分类排列；



图书排列方式；

3.4 功能栏

常用功能按键栏，包括：当当书城、文件管理器、手写备忘、应用管理、系统设置。

➤ 书城

点击可以进入当当书城界面，可以在书城内搜索、查阅及购买自己想要的书籍。

➤ 文件管理器

显示内置存储空间和 MicroSD 存储卡下的所有文件目录，用户可自定义文件夹，对书籍、应用程序、其它文件进行分类管理；

➤ 手写

点击可以进入手写备忘界，可以进行设置及相关手写操作；

➤ 应用

进入应用程序列表界面，可对现有应用程序进行管理或卸载；


➤ 设置

进入设置界面，对设备系统各项进行设置管理；

4、阅读界面


点击主页面任意书籍封面进入阅读界面，默认为全屏显示阅读区，隐藏状态栏。


点击屏幕左边区域为向后翻页，点击屏幕右侧区域为向前翻页，点击屏幕中部（纵向）区域，可调出状态栏和菜单栏。



菜单栏包括：目录浏览、版式设置、进度条、亮度设置、跳转页面；状态栏包括：自动翻页设置、夜读模式、搜索、书签。

4.1 目录

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，底部菜单栏中为目录快捷图标，可调出文档的目录界面，并可切换书签、批注、手写等列表界面。





目录界面



书签界面

4.2 版式设置

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，底部菜单栏中为版式设置图标，可调出文档的设置界面进行相关设置。





点击横竖屏可以对屏幕进行旋转；选择字体风格可以设置字体

的大小， 边距及行距，字体的类型等等。


4.3 阅读进度浏览

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，底部


菜单栏中  为进度条，点击可以查询阅读进度，拖动进度条上的按钮可以快速跳转页面。




4.4 亮度调节

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，底部菜单栏中  为亮度调节按钮，点击可以对亮度进行调节。


4.5 页面跳转

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，底部菜单栏中为页面跳转，点击进行页面跳转功能。


4.6 自动翻页

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，顶部菜单栏中为自动翻页，点击可以设置翻页时间间隔。


4.7 夜读模式

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，顶部菜单栏中为夜读模式，点击可以对文中的文字进行搜索。

4.8 搜索功能

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，顶部菜单栏中为搜索按钮，点击可以对文中的文字进行搜索。

4.9 书签

阅读文档时，单击屏幕中间，可调出顶部和底部菜单栏，顶部菜单栏中为书签，点击可以加入书签。

4.10 字典

阅读文档时，长按文字内容可选中字词，快捷弹出字典查询框。
支持汉语字典查询、英语、韩语、日语、西班牙语、德语、法语查询。

4.11 截屏批注

在阅读的时候长按中间的返回键可以截屏后进入批注界面，可以选择图片进行批注；

爱诺卡特在织毛活儿，纳依在厨房炉灶旁熨衣服。他们都在专心地做着这些家务琐事。


这是一座古老的三层楼房，坐落在圣马洛，用花岗岩建造，面朝高房街，二、三层各有两个房间，底层比房后的城墙上的道路还高。您从这儿看庭院：墙特别厚，也是用花岗岩砌成。窗户不宽，十字交叉的铁栅栏；用橡木心做成的巨大的门，外有铁皮装潢，并安有敲门锤，在圣塞尔旺都可听见。屋顶覆盖青石板，还开了天窗，那位退休的水手就住在这里。这座呈现在望远镜的镜头里是半炮台、半民宅的房屋与环城的城墙的一角相邻，从这里向四周眺望：左边为堤岸、码头是朗斯河酌入海口，普里那尔海湾，从迪纳尔一直到塞尔旺的浅灰色的园屋顶；右边，是大贝·塞藏勃尔的一角，还看到德哥雷角和弗雷晒勒角。

以前，圣马洛曾是一个岛，昂梯菲尔恐怕还幻想回到那个时代当一岛民。但古老的阿尔洪却变成半岛，他就定居在此半岛上。其实，当一名阿尔莫尔城的后代应该感到自豪。法国许多伟大的人物的故乡都在这里。特鲁安海员；拉莫奈作家；还有夏多布

删除 批注

50/5543 12:26

用笔在截屏后的图片上进行手写批注，批注后点击覆盖可以点击保存对批注的界面进行保存，，笔帽是橡皮擦功能，可以对批注进行修改；



注意：1 覆盖是指覆盖之前的截图，新建是指新建一个截图；
2 保存的截图在 screenshot 文件夹中，点选对应的文件夹
长按可以导出为 pdf 文件；

5、网上书城

连接 WiFi，点击主页面上的网上书城，可以进入书城界面，您可以根据自己的需要浏览相应的分类并选购相应的书籍，如果您需要更多的书籍，可以在分类阅读中查找。也可以直接在搜索框中输入书名搜索您想要的书籍。



5.1 账号注册及登录

点击点击右上角我的账号可以进行账号注册和登录，注册前请用 WiFi 连接络（也可以在设置里面我的账号进行登录）；




注册成功后可以返回进行登录，登录后请绑定您的当当账号。为了您更方便使用电子书，建议您先注册账号并登录。

注意：如果忘记密码可以点击找回密码，根据提示设置新的密码。
在该电子书上购买的书籍可以在当当云阅读上进行登录。

5.2 我的账户界面

请先登录账号，绑定您的当当云阅读账号，可以查询账户余额，已收藏的书籍，以及已购买的书籍；



5.3 购买结算界面：

选择已经购买的书籍，点击结算，可以选择铃铛进行结算。




注：1）结算成功后返回进行下载即可阅读，如果没有出现下载按钮，请点击右侧刷新键，直到可以下载为止；如果下载的书打开是空白的，建议在我的图书馆中删除该书籍重新下载。

2）在当当云阅读登录您的当当账号，可以下载阅读您 topsir 中购买的书籍；

5.4 网上书城阅读界面

点击已经下载的书籍进入阅读界面，默认为全屏显示阅读区，隐藏状态栏。菜单栏与本地阅读器稍为有差别。



阅读文档时，长按文字内容可选中字词，快捷弹出字典、复制、笔记、分享、删除等操作。

一朝天气炎热，与群猴避暑，都在松阴之下玩耍。你看他一个个：

跳树攀枝，采花觅果；抛弹子，耍么儿^①；跑沙窝，砌宝塔；赶蜻蜓，扑蜡；参老天，拜菩萨；扯葛藤，编草蓐；捉虱子，咬又掐；理毛衣，剔指甲；挨的挨，擦的擦；推的推，压的压；扯的扯，拉的拉。青松林下任他玩，绿水涧边随洗濯。

字典	笔记	复制	分享	删除
----	----	----	----	----

一群猴见那股涧水奔流，真个似银河倒泻。众猴都道：“这股水不知是哪里的水。我们顺涧边往上溜头寻看源流，耍子去耶！”喊一声，都拖男挈女，唤弟呼兄，一齐跑来，顺涧爬山，直至源流之处，乃是一股瀑布飞泉。但见那：

一派白虹起，千寻雪浪飞。海风吹不断，江月照还依。
冷气分青嶂，馀流润翠微。潺湲名瀑布，真似挂帘帷。

众猴拍手称扬道：“好水，好水！原来此处远通山脚之下，直接大海之波。”又道：“那一个有本事的，钻进去寻个源头出来，不伤身体者，我等即拜他为王。”连呼了三声，忽见丛杂中跳出一个石猴，应声高叫道：“我进去，我进去！”好猴！也是他：


26.67

6. 文件管理器

存储设备中包括内置存储和外置存储卡中所有文件内容,以文件模式进行管理,默认以文件名称首字母正序 A-Z 排列,用户可自行切换列表模式,或以其他排序方式进行排序。

6.1 基本操作

长按文件可以进行复制、移动、删除等操作,也可以通过左边菜单选项下的批量管理进行批量操作;



6.2 无线传书

点击文件管理器，点击左下角有无线传书按钮，点击弹出连接地址，在电脑上输入该网址，即可进行无线传书。



传书过程中请不要断开连接，否则会导致上传失败。



注意：电脑和电纸书需要在同一局域网下，推荐使用谷歌浏览器进行传

7.手写备忘

点击主页面菜单栏中的手写进入手写备忘界面。

7.1 主页面

进入手写备忘页面，右上角菜单栏可以进行设置、新建文件夹、选择批量操作、排序等操作。点击“+”可以进行进行新增笔记操作。



7.2 设置页面


点击设置进入设置页面，包括以下选项：

隐藏分区：打开之后回到主页面即可进入到隐藏分区，需先登录账号才可以进入，不登录账号会直接跳到账号登录页面。

插入模式：在手写页面中插入页面，有前插和后插两种模式；


画板背景：适用于新建的文件，在手写页面中应用画板替换单页或整体。











手写导出：在手写备忘中长按图片，可以导出 pdf 和图片格式，保存路径为/mnt/sdcard/writingPad。



7.3 手写页面

点击文件进入手写页面，如下图：



	点击可以保存文件		返回上一步操作
	返回下一步操作		清除屏幕文字
	刷新		橡皮
	删除		更换页面版式
	笔迹粗细的选取		点击向左或者向右可以切换页面
	新增页面		

8. 应用列表

点击主桌面上的应用列表可以查看所有已安装的 APP 应用程序，默认按照名称首字母正序 A-Z 排列，用户长按应用图标可以设置以其他排序方式进行排列；

长按 APP 应用程序图标可调出应用程序管理和删除选项，系统自带的应用程序不允许用户删除；



9. 设置

系统设置包括对设备的日期、显示、存储、隐私、用户设定等的设置。



9.1 日期和时间

可选择自动或手动设置时间，联网状态下，自动设置会根据网络时间自动匹配设备时间；手动设置则需自行设置日期、时区、时间；

可根据使用习惯设定时间为 12 小时或 24 小时制。



9.2 显示

可调节亮度、休眠时间、字体大小等。



9.3 语言设置

语言设置中可对语言和键盘分别进行选择，系统自带 Android 键盘，用户可通过安装输入法 APP 应用程序扩展输入法，并在键盘设置中进行选择。



9.4 WIFI 设置


点击设置-wifi-打开 wifi，设备将自动搜索可用 WIFI 热点，在显示的 WLAN 网络列表中选择相应的热点，输入密码等所需信息，连接 WIFI 热点。连接成功后会在状态栏显示 WIFI 连接成功并出现 WIFI 信号图标。

WLAN 热点首次设置成功后，会自动记录该热点的信息，下次连接只需在下拉通知栏中，选择 WLAN 开关即可自动连接有效 WIFI 热点。



9.5 其他设置

可以设定显示页面、蓝牙、切换版本（教育版和标准版）、备份和重置、存储、设备锁管理（后期升级实现）VCOM、设备状态和认证信息。



10. 好题天天练

在教育版中进入到好题天天练，有小学、初中、高中以供选择，并有多种版本的教材，右上角有错题库，进入综合练习后需要选择学科。因为此部分是在线答题，请确保 WiFi 连接，以免影响您正常答题。



11. 常见问题

11.1 如何开关机

关机状态下，长按开关键 2-3 秒，进入开机界面，进度条完毕即进入操作界面；

开机状态下，短按 2 秒，可进入待机状态；长按开关键 2-3 秒，弹出关机菜单，点击确认可关机；

待机状态下，短按 2 秒唤醒屏幕；

注意：如果遇到设备无反应或者死机，请长按电源键 15s 关机后执行开机动作。

11.2 如何充电

通过数据线连接阅读器和电脑 USB 进行充电；通过适配器(选配)连接 USB 线和阅读器，接交流电插座进行充电；充电时开关键指示灯亮起，充满电后指示灯熄灭；

充电时间大约 3 小时；

注意：请尽量采用 5V,1A 的适配器进行充电，以免对主板造成损坏。

11.3 如何传输数据

通过 USB 数据线连接手机和电脑进行数据传输；

通过 WIFI 直接登录内置浏览器访问网页进行下载数据或在线阅读；

通过 WIFI 无线传书连接到电脑网页端进行数据传输。

11.4 如何升级系统

可通过其他路径下载升级包，装入本机存储根目录进行本地升级。

也可以通过 OTA 进行在线升级。设置-在线升级-从网络检查升级包，直接对设备进行在线升级。

12. 产品规格

产品名称	电子阅读器 Topsir H68
处理器	Freescale iMX6L, 1GHz
内存	1G
操作系统	Android 4.4.2
内置存储	内置 8G
屏幕材质	E-ink 电子墨水屏
屏幕尺寸	6.8 英寸
分辨率	1440*1080,265ppi
触控类型	电容电磁双触控
前照光	支持, 可调节
无线连接	Wifi
蓝牙	BT4.0 (目前仅支持蓝牙耳机和蓝牙音响)
电池	1500mAh 锂电池
USB接口	Micro usb 2.0
音频接口	3.5mm
扩展卡	MicroSD 卡, 最大支持 32G
产品尺寸	170*142.3*8mm
产品重量	250G(含电池)
操作温度	0° C- 45° C

文档格式	PDF, EPUB ,TXT,HTM,HTML, FB2, DOC, MOBI,RTF 等
图片格式	PNG, JPG, BMP
音频格式	MP3
应用程序	支持用户安装安卓应用程序
浏览器	支持
语言	支持多国语言
文件目录	支持
字典	支持
刷新模式	局刷、全刷
固件升级	支持本地升级/OTA 升级
认证	CCC、SRRC