


PC Lock



4x7 Segment Display Key:

Segment	Pin #
a	11
b	7
c	4
d	2
e	1
f	10
g	5
dp	3
Digit	
D1	12
D2	9
D3	8
D4	6

* Shown ↑ for all to digital pins on MEGA.

