

Font Display for LCD14

	0	1	2	3	4	5	6	7
0000								
0008								
0010								
0018								
0020		ı	"	£	¤	¥	¦	§
0028	¨	©	*	+	,	-	.	/
0030	0	1	2	3	4	5	6	7
0038	8	9	:	;	<	=	>	?@
0040	A	B	C	D	E	F	G	
0048	H	I	J	K	L	M	N	O
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W
0058	X	Y	Z	[\]	^	_
0060	`	a	b	c	d	e	f	g
0068	h	i	j	k	l	m	n	o
0070	p	q	r	s	t	u	v	w
0078	x	y	z	{		}	~	
0098								⊗
00A0		ı	£	¤	¥	¦	§	
00A8	¨	©	*	+	,	-	.	/
00B0	0	1	2	3	4	5	6	7
00B8	8	9	:	;	<	=	>	?@
00C0	A	B	C	D	E	F	G	

Font Display for LCD14

00C8	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
00D0	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×
00D8	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
00E0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç
00E8	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
00F0	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×
00F8	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
0108	Ĉ	Ĉ						
0110	Ð	Ð						
0118					Ĝ	Ĝ		
0120					Ĥ	Ĥ		
0128	İ	İ						
0130		İ			Ĵ	Ĵ		
0138		Ĺ	Ĺ					
0140		Ł	Ł	Ń	Ń			
0150			Œ	Œ	Ŕ	Ŕ		
0158					Ŝ	Ŝ		
0168	Ŭ	Ŭ			Ŵ	Ŵ	Ŷ	Ŷ
0170					Ŷ	Ŷ		
0178	Ÿ	Ž	Ž				ˆ	
02C0			.					
02D8								

Font Display for LCD14

	0	1	2	3	4	5	6	7
0300	,							
0380					'	¨	Á	
0388	É	Í	Í		Ó		Ý	Ž
0390	Ï	À	Å	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
0398	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
03A0	Π	Ρ		Σ	Τ	Υ	Φ	Χ
03A8	Ψ	Ξ	Ï	ÿ	Á	É	Í	Í
03B0	ÿ	À	Å	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
03B8	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
03C0	Π	Ρ	Ç	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ
03C8	Ψ	Ξ	Ï	ÿ	Ó	Ý	Ž	
0400	Ê	Ë	Ɔ	Ŧ	Ɛ	Ɔ	ı	ı
0408	ı	Ɔ	Ɔ	Ŧ	Ɛ	Ɔ	ı	ı
0410	À	Ɔ	Å	Γ	Δ	Ε	Η	Ɔ
0418	ı	ı	Κ	Λ	Μ	Η	Ο	Π
0420	Ρ	Ç	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ψ
0428	Ψ	Ψ	Ɔ	Ŧ	Ɛ	Ɔ	ı	ı
0430	À	Ɔ	Å	Γ	Δ	Ε	Η	Ɔ
0438	ı	ı	Κ	Λ	Μ	Η	Ο	Π
0440	Ρ	Ç	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ψ
0448	Ψ	Ψ	Ɔ	Ŧ	Ɛ	Ɔ	ı	ı
0450	Ê	Ë	Ɔ	Ŧ	Ɛ	Ɔ	ı	ı

Font Display for LCD14

	0	1	2	3	4	5	6	7
0458	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ï	Ü
0460	Ŭ	Ŵ	Ŷ	ŷ				
0470			8	8				
05D0	Ų	Ź	Ż	Ț	Ȧ	ı	ȧ	Ȩ
05D8	Ū	ı	Ɔ	Ɔ	Ƨ	ƨ	Ʃ	ƪ
05E0	Ј	О	У	Г	Г	У	З	І
05E8	Г	У	Ж					
16A0	Է	Է	Ո	Ռ	Ո	Ր	Շ	Շ
16A8	Ռ	Ռ	Ռ	Ռ	Վ	Ի	Ի	Վ
16B0	Վ	Ր	Վ	Ի	Ի	Ի	Ի	Վ
16B8	Վ	Ր	Ռ	Ռ	Վ	Ո	Վ	Ի
16C0	Ո	Ի	Ի	Ռ	Ո	Վ	Ի	Վ
16C8	Վ	Վ	Ի	Ռ	Ի	Ո	Վ	Վ
16D0	Դ	Ո	Ր	Ի	Ր	Ի	Ռ	Ր
16D8	Վ	Ր	Դ	Ո	Ո	Վ	Ր	Վ
16E0	Դ	Վ	Վ	Ի	Ր	Ր	Ի	Ի
16E8	Վ	Ր	Ռ	Ի			Ի	Վ
16F0	Ո	Ի	Ռ	Ո	Ռ	Ի	Վ	Ի
16F8	Ի							
2010				--	--			
2018	ı	ı	ı		ıı	ıı	ıı	
2020			⊠				ı	

Font Display for LCD14

	0	1	2	3	4	5	6	7
2038		〈	〉					
2040					/			
2070					4			
2190	⋈	↗	↘	↖				
2210			--		/			
2500	--	--			--	--		
2508	--	--			┌	┌	┌	┌
2510	┐	┐	┐	┐	└	└	└	└
2518	┌	┌	┌	┌	└	└	└	└
2520	└	└	└	└	┌	┌	┌	┌
2528	└	└	└	└	┐	┐	┐	┐
2530	┐	┐	┐	┐	└	└	└	└
2538	└	└	└	└	┌	┌	┌	┌
2540	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌
2548	┌	┌	┌	┌	--	--		
2550	--		┌	┌	┌	┌	┌	┌
2558	└	└	└	└	└	└	└	└
2560	└	└	└	└	┐	┐	┐	┐
2568	└	└	└	└	└	┌	┌	┌
2570	└	/	\	×	--		--	
2578	--		--		--		--	
2588	☒							

Font Display for LCD14

	0	1	2	3	4	5	6	7
3098	𐀀	𐀁	𐀂	𐀃	𐀄			
30A0		𐀅	𐀆	𐀇	𐀈	𐀉	𐀊	𐀋
30A8	𐀌	𐀍	𐀎	𐀏	𐀐	𐀑	𐀒	𐀓
30B0	𐀔	𐀕	𐀖	𐀗	𐀘	𐀙	𐀚	𐀛
30B8	𐀜	𐀝	𐀞	𐀟	𐀠	𐀡	𐀢	𐀣
30C0	𐀤	𐀥	𐀦	𐀧	𐀨	𐀩	𐀪	𐀫
30C8	𐀬	𐀭	𐀮	𐀯	𐀰	𐀱	𐀲	𐀳
30D0	𐀴	𐀵	𐀶	𐀷	𐀸	𐀹	𐀺	𐀻
30D8	𐀼	𐀽	𐀾	𐀿	𐁀	𐁁	𐁂	𐁃
30E0	𐁄	𐁅	𐁆	𐁇	𐁈	𐁉	𐁊	𐁋
30E8	𐁌	𐁍	𐁎	𐁏	𐁐	𐁑	𐁒	𐁓
30F0	𐁔	𐁕	𐁖	𐁗	𐁘	𐁙	𐁚	𐁛
30F8	𐁜	𐁝	𐁞	𐁟	𐁠			