





- H1 MountingHole
- H2 MountingHole
- H3 MountingHole
- H4 MountingHole
- H5 MountingHole
- H6 MountingHole






檔案: switches.kicad_sch




檔案: Interface.kicad_sch




檔案: PowerManager.kicad_sch



Sheet: /		
File: goose60.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 6.0.7-f9a2dced07~116-ubuntu20.04.1		Id: 1/4









Sheet: /PowerManager/
File: PowerManager.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 6.0.7-f9a2dced07~116~ubuntu20.04.1

Rev:
Id: 3/4



Sheet: /Interface/
File: Interface.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 6.0.7-f9a2dced07~116-ubuntu20.04.1

Date:

Rev:
Id: 4/4