

ACtion RG 1200



No seu computador, abra o navegador de internet (recomendamos utilizar as versões mais atuais do Google Chrome®, Mozilla Firefox® ou Microsoft Edge®) e acesse o endereço <http://10.0.0.1> ou <http://meuintelbras.local/> conforme a imagem a seguir. Esse procedimento deverá ser realizado sempre que você precisar alterar alguma configuração do seu roteador.



- Configuração via assistente de instalação

Ao acessar o endereço da página web do roteador, você será direcionado ao assistente de instalação, conforme figura a seguir. Ele o auxiliará a configurar o acesso à internet, além de criar, de forma fácil e rápida, a sua própria rede Wi-Fi. Para configurar seu roteador, clique em Iniciar e siga as orientações do assistente de instalação.



Após iniciar o assistente de instalação, sua conexão com a internet será reconhecida automaticamente. Aguarde e siga as orientações descritas no assistente de instalação. Para colocar pppoe e criar a sua rede Wi-Fi, a senha Wi-Fi e a senha de acesso à página de configuração do seu roteador (londrinet1287 ou l0ndrinet1287 ou senha pppoe), preencha os campos exibidos na tela seguinte:

Please select your connection type.

As detected, your connection type may be: PPPoE

Connection Type: **PPPoE** ←

ISP User Name:

ISP Password:

Import PPPoE user name and password from the original router.

Next ←

[Skip](#)

Configurações da rede Wi-Fi

←

← ☐ Deixar sem senha

☐ Usar a mesma senha da rede Wi-Fi como senha do roteador.

← ☐ Deixar sem senha

Próximo

- Acesso Remoto

Para acesso remoto clique em > Configurações do sistema > gerenciamento remoto > habilite a opção e informe a porta (8888) e clique em SALVAR

intelbras

Configurações do Sistema

Sair

Status da Internet

Configurações da Internet

Configurações da rede Wi-Fi

Rede para visitantes

Controle Parental

IPv6

Configurações Avançadas

Configurações do Sistema



Configurações da LAN
10.0.0.1



Reserva de endereço IP
Não configurado



Configurações da porta internet
MTU/MAC/Velocidade



Configurações de Hora
Sincronizado



Senha de Login
Senha de acesso às configurações do roteador



Reiniciar / Padrão de fábrica



Atualização de Firmware
Versão atual: 2.0.2



Backup/Restauração
Fazer backup das configurações para o seu dispositivo



Gerenciamento Remoto
Ativado



Status do Sistema
Bom



Log do Sistema



Manutenção Automática
Ativado

Gerenciamento Remoto

Gerenciamento Remoto:



Endereço IP remoto:

0.0.0.0

Porta:

8888

Salvar

- Canal e Largura de Banda Wifi

Se caso cliente estiver tendo interferências do sinal wifi o bom que pode resolver é mudança do canal da rede wifi... para fazer clique em> Configuração da rede wifi> Canal e Largura de banda> na rede 2.4Ghz os canais melhores de frequência é 1,6 e 11 e os canais da rede 5Ghz não sofrem muitas interferências pois os canais são altos.

The image displays two screenshots from the Intelbras web interface. The left screenshot shows the 'Configurações da rede Wi-Fi' menu with 'Canal e Largura de Banda' selected. The right screenshot shows the 'Canal e Largura de Banda' configuration page for both 2.4 GHz and 5 GHz networks. Arrows indicate the selection of the 'Canal e Largura de Banda' option in the menu and the 'Canal atual' values for each network.

Configurações da rede Wi-Fi

Canal e Largura de Banda

Rede Wi-Fi 2.4 GHz

Modo de Rede: B/G/N

Canal da rede Wi-Fi: Automático Canal atual: 10

Largura de banda da rede Wi-Fi: 20/40 Atual: 20MHz

Rede Wi-Fi 5 GHz

Modo de Rede: A/N/AC

Canal da rede Wi-Fi: Automático Canal atual: 36

Largura de banda da rede Wi-Fi: 20/40/80 Atual: 80MHz

Salvar