





TP18
BED-

TP16
BED+



TP68
BED-IN

TP67
GND

TP66
PWR-IN

TP69
GND

TP3
12V2
TP33

TP23
FANO

TP22
FAN1

TP17

TP32
5V

TP20
THERMISTOR 0

TP21
THERMISTOR 1

TP15
THERMISTOR 2

TP8

TP9
E2A
TP59

TP19
E1A
TP10
E2B

TP60

TP52
E1B

TP5

TP7

TP6

TP51
TP57

TP2
Y2A

TP50
Y1A

TP4
Y2B

TP58
TP41

TP53
Y1B

TP39
TP73

TP56
X2A

TP75
X1A

TP74
X2B

TP49

TP1
X1B

TP48
ZMIN

P4

TP36
MOSI

TP35
R8
TP34
R8
TP33
R8

TP55

SCK

TP37
nRESET

TP34
MISO

TP31
TX0

TP29
RST-ID

TP30
RX0

TP24
DTR

TP26
TX0-I

TP25
RX0-I

TP28
D-

TP42
MOSI2

TP45
SCK2

TP43
MISO2

TP46
USBVCC

TP35
D+

TP47
GND1

TP44
RESET2

TP38
XMIN

TP54
Z-THERM

TP40
YMIN

TP3
D+

TP4
D+

TP3
D-

TP4
D-